



Manual do usuário

Aparador de pelos Xiaomi ENCHEN Boost



Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Instruções de uso	03
03. Carregamento	03
04. Limpeza e manutenção	04
05. Solução de problemas	05
06. Avisos	05
07. Especificações técnicas	06
08. Descarte ecológico	07
09. Canais de atendimento	08



Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.



Aparador de pelos Xiaomi ENCHEN Boost

01. Visão geral do produto

- Área de corte
- Corpo do aparador
- Botão Liga/Desliga
- Indicador de bateria
- Conector tipo-C
- Botão de regulagem do pente
- Escova de limpeza
- Cabo de alimentação
- Pente

02. Instruções de uso

- Este aparador possui duas velocidades. Toque e segure o botão Liga/Desliga por 3 segundos até que a velocidade mude;
- Pressione o botão para ajustar o pente no tamanho desejado;
- O pente possui 7 regulagens, que variam de 3mm a 21mm;
- Caso não seja necessário a utilização do pente, remova-o para um corte bem rente ao coro cabeludo;
- Mantenha o cabelo limpo antes do uso;
- Não force o aparador contra a pele;
- Segure o aparador e passe suavemente na área que deseja aparar.

03. Carregamento

- Antes de recarregar o aparador de pelos, verifique se o mesmo está desligado;
- Quando o nível de bateria estiver baixo, recarregue imediatamente;
- Conecte o cabo USB Tipo C no aparador, em seguida, conecte a fonte na tomada. O LED do aparador ficará

piscando para indicar que está carregando a bateria;

- Para não afetar a vida útil da bateria, retire o aparador do carregador quando a bateria estiver totalmente carregada. O LED permanecerá aceso para indicar a carga completa.
- Certifique-se de carregar totalmente o aparador antes do uso.
- Não coloque o dispositivo dentro da caixa quando for carregar a bateria.
- O aparador poderá ser usado normalmente enquanto estiver em carregamento.
- Se o aparador não for utilizado por um longo período de tempo, é recomendado recarregar a bateria 1 vez a cada 3 meses, do contrário poderá danificar a bateria, eliminando totalmente a garantia.

04. Limpeza e manutenção

• Antes de limpar, desligue o aparador e remova o carregador.

Nota: Este aparador não é à prova d'água. Não lave o corpo do aparador com água.

• Antes de usar, adicione um pouco de óleo lubrificante na área de corte do aparador.

Nota: O óleo lubrificante não acompanha o produto.

• Para remover o pente do aparador, posicione na regulagem máxima e, com o polegar, faça uma leve pressão para frente.

• Utilize a escova de limpeza para remover todos os pelos do aparador e do pente.

Notas:

• Utilize as duas mãos para remover ou recolocar o pente no aparador, evitando assim com que o aparador ou o pente caia e quebre.

• A vida útil do aparador está relacionada diretamente à quantidade de vezes que é feito a manutenção.

• Durante o uso, é normal que a área de corte do aparador se aqueça levemente. Esse fator não afeta o funcionamento do produto.

05. Solução de problemas

Problema	Causa da falha	Solução
Não liga	Falha no botão Liga/Desliga	Enviar o produto para assistência
	Bateria descarregada	Coloque para recarregar
	Falha no circuito	Enviar o produto para assistência
Led não acende quando conectado no carregador	Bateria descarregada	Coloque para recarregar
	LED queimado	Enviar o produto para assistência
	Falha no circuito	Enviar o produto para assistência
Carregamento demorado	Vida útil da bateria acabou	Enviar o produto para assistência
	Falha no circuito	Enviar o produto para assistência

06. Avisos

Este aparador passou por rigorosos processos de testes e inspeções de qualidade.

- Não abra o aparador de pelos para efetuar reparos. Apenas lojas certificadas estão autorizadas a efetuar a devida manutenção no produto.
- Procure uma assistência autorizada para efetuar qualquer tipo de reparo.
- A garantia não cobre defeitos por mau uso.
- Este produto não é a prova d'água.
- Mantenha o produto em um local seco.
- Não utilize o produto no banho.
- Não carregue o aparador se estiver com o conector molhado.

- O aparador possui uma bateria de lítio e não deve ser descartado em lixo doméstico.
- Procure um ponto de coleta em sua cidade para efetuar o descarte.
- Este produto possui bateria, não exponha a altas temperaturas.
- Utilize o produto em temperaturas entre 5°C a 35°C.
- Não utilize fonte com tensão diferente da especificada neste manual.
- Não utilize o cabo de alimentação se estiver danificado.
- Não utilize o produto com o pente quebrado ou danificado.
- Não desmonte o produto.
- Não tente substituir a bateria.
- Não deixe o produto cair.
- Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas que possuam algum transtorno mental.
- Este produto não deve ser usado em animais.

07. Especificações técnicas

Modelo: Aparador de pelos Xiaomi ENCHEN Boost

Cor: Preto

Tempo de carregamento: Até 120 minutos*

Autonomia de bateria: 90 minutos de uso contínuo*

Informações de uso: *A duração da bateria e tempo de carregamento podem variar dependendo de fatores externos, tais como forma de utilização, configurações do aparelho e outros.

Tensão de entrada: 5VDC

Corrente de entrada: 1A

Potência: 5W

Padrão de certificação: GB4706.1-2005, GB4706.9-2008

08. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

09. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.