



Manual do usuário

Bastão de selfie
Mi Action Camera Selfie Stick

Sumário:

01. Especificações	3
02. Uso do produto	3
03. Pareando o Bluetooth	3
04. Inserindo a câmera no suporte	3
05. Usando o controle Bluetooth para controlar a câmera	4
06. Usando o tripé	4
07. Definições de funções do produto	4
08. Aviso	6
09. Canais de Atendimento	6

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Este equipamento não tem direito á proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

01 Especificações

Modelo: XXJZPG01YM

Material: Alumínio

Dimensões: 84,8 × 35 × 200,2 mm

Peso líquido: 127,5g

Bluetooth: 3.0

Alcance: Até 10m

Comprimento da haste: Até 43cm

Entrada: 5VDC / 50mAh

Porta de entrada: Micro-USB

Capacidade da bateria: 55 / 60mAh

Tipo de bateria: Lítio

02 Uso do produto

Abra a embalagem. Remova o controle Bluetooth localizado na parte inferior da caixa e insira-o no slot.

03 Pareando o Bluetooth

Ligue a Mi Action Camera 4k e o controle remoto Bluetooth, em seguida, na câmera, navegue até o menu Bluetooth e siga as opções para o pareamento.

04 Inserindo a câmera no suporte

Rosqueie a Mi Action Camera 4k no parafuso superior até que fique bem fixa. O bastão possui ajuste de 360° na horizontal e 180° na vertical.

05 Usando o controle Bluetooth para controlar a câmera

Garanta que a Mi Action Camera 4k e o controle remoto Bluetooth foram pareados com sucesso.

- Coloque a Mi Action Camera 4k no Modo Foto. Pressione o botão de disparo no controle para tirar fotos.
- Coloque a Mi Action Camera 4k no Modo Vídeo. Pressione o botão de disparo no controle para iniciar uma gravação. Pressione novamente para pausar a gravação.

06 Usando o tripé

O bastão vem com um tripé em sua base. Abra-o e coloque em uma superfície horizontal.

07 Definições de funções do produto

LED indicador

- O LED passará a piscar na cor vermelha quando o nível de bateria estiver baixo. Também ficará vermelho durante o carregamento da bateria, alterando para a cor azul após concluir o carregamento;
- O LED ficará na cor azul quando não estiver com a bateria baixa;
- O LED piscará na cor azul quando estiver em modo de pareamento;
- O LED reduzirá seu brilho para 20% quando entrar no modo de economia.

Ligando o controle

- Pressione e segure o botão de disparo por aproximadamente dois segundos, até que um LED azul ascenda indicando que o controle ligou.

Modo de pareamento

- Após ligar o controle, haverá uma tentativa de pareamento com o último dispositivo pareado. Caso ainda não tenha sido pareado, um LED azul

permanecerá piscando indicando que está pronto para o pareamento.

Modo pareado

- Após pareado, o LED azul, localizado no botão de disparo, permanecerá aceso.

Modo não pareado

- O LED azul, localizado no botão de disparo, permanecerá piscando indicando que o controle não está pareado e que está pronto para parear.

Vídeo

- Coloque a Mi Action Camera 4k no Modo Vídeo. Pressione o botão de disparo no controle para iniciar uma gravação. Pressione novamente para pausar a gravação.

Modo economia

- O modo economia serve para economizar a bateria do controle. A intensidade do brilho do LED diminuirá para 20% e ele não desligará até que seja executado algum comando.
- Ele entrará automaticamente no modo economia quando nenhum dispositivo for pareado até 10 minutos após ter sido ligado ou caso perca a conexão com a Mi Action Camera 4k.

Saindo do modo economia

- Para sair do modo economia, pressione o botão de disparo, o LED voltará ao seu brilho normal. Automaticamente o controle tentará conectar com a câmera. Se o dispositivo não detectar a câmera, ficará piscando indicando que está pronto para uma nova conexão.

Foto

- Coloque a Mi Action Camera 4k no Modo Foto. Pressione o botão de disparo no controle para tirar fotos.

Carregando a bateria do controle

- A bateria do controle, poderá ser recarregada através de um cabo micro USB. (Cabo não acompanha o produto)
- O controle poderá ser utilizado, normalmente, enquanto estiver sendo recarregado.

Desligando

- Pressione e segure o botão de disparo por aproximadamente três segundos enquanto estiver ligado ou em modo economia, até que o LED se apague.

Notas:

- Para um melhor funcionamento, mantenha a bateria do controle carregada. O alcance efetivo do controle Bluetooth é de 10 metros;
- Se o controle não parrear com a câmera, reinicie tanto o controle quanto a câmera e tente novamente;
- Se a bateria estiver com carga baixa, o alcance do controle será comprometido, recarregue-o antes de usar.


08 Aviso

- Utilize e guarde o bastão em ambientes que apresentem temperaturas ambientes normais. Não utilize na chuva ou a ambientes muito úmidos;
- Evite derrubar para não danificar seu funcionamento;
- Procure uma assistência autorizada para efetuar qualquer tipo de reparo;
- Este controle possui uma bateria de lítio, ele não deverá ser descartado em lixo doméstico. Procure um ponto de coleta em sua cidade para efetuar o descarte;
- Não utilize o controle em ambientes muito quentes. Não exponha o controle ao fogo.

09 Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 www.dl.com.br, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 atendimentoxiaomi@dl.com.br

 0800 031 4201

Para mais informações, acesse www.mi.com.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

