



Repetidor Wi-Fi AC1200

Manual do Usuário

Sumário

1. Visão Geral do produto
2. Indicadores de sinal
3. Indicadores do sistema
4. Configurando o repetidor via Mi Home App
5. Perguntas Frequentes
6. Especificações Técnicas
7. Descarte Ecológico
8. Canais de atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso do produto e guarde para futuras referências.

As imagens contidas neste manual são única e exclusivamente para referência e podem se diferenciar do produto real através do modelo e região.

1 - Visão Geral do Produto

O Mi WiFi Range Extender AC1200 foi projetado para estender o alcance da sua rede Wi-Fi doméstica.



2 - Indicadores LED

- **Azul:** O repetidor está conectado à sua rede e está recebendo sinal forte.
- **Laranja:** O repetidor está recebendo um sinal fraco. Encontre um novo local para o repetidor, preferencialmente próximo do roteador.
- **Vermelho:** O repetidor está desconectado da rede. Garanta que o dispositivo esteja dentro do alcance de seu roteador.
- **Vermelho piscando:** O repetidor está pronto para ser iniciado.
- **Desligado:** O repetidor não está pronto para conexão.

3 - Indicador de sistema

- **Azul:** O sistema está funcionando normalmente.
- **Azul piscando:** WPS em processamento.
- **Laranja:** O sistema está inicializando.
- **Laranja piscando:** O sistema está atualizando.
- **Desligado:** Sem energia.
- **Botão WPS:** Pressione para iniciar o WPS Wizard.
- **Reset / Configurações de fábrica:** Pressione e segure por pelo menos 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

4 - Instalando o Repetidor

- **Ligando:**

Conecte o repetidor em uma tomada perto de seu roteador. Espere até que o indicador 'Sinal' fique vermelho e intermitente.

- **Configurando**

Método 1: configuração via App (recomendado):

Baixe o Mi Home APP / Xiaomi Home App e siga as instruções exibidas no aplicativo para concluir a configuração.



Método 2: Configurando o botão WPS

Pressione o botão WPS em seu roteador;

Em 2 minutos, pressione o botão WPS no repetidor;

O indicador de 'Sinal' acenderá continuamente assim que a conexão for estabelecida com sucesso.

Notas:

Nome do repetidor Wi-Fi padrão e senha após a configuração:

- 2.4G WiFi: Nome do roteador WiFi com '_Plus' no final
- WiFi 5G: Nome WiFi do roteador com '_Plus_5G' no final
- Senha: a mesma senha do roteador.

Método 3: Reposicione seu repetidor Wi-Fi

Conecte seu repetidor em um local estratégico entre o roteador e a zona onde deseja aumentar o sinal do Wi-Fi. Para obter melhor qualidade de sinal, instale em um local onde o indicador 'Sinal' permaneça azul, indicando que o sinal está forte e estável.

Se o sinal continuar fraco, reposicione o repetidor para perto do roteador.



- O LED azul indica que o local é adequado.
- As cores laranja / vermelho indicam que você deve instalar o repetidor em um local mais próximo ao roteador.

5 - Perguntas Frequentes

O que devo fazer se o Mi Home APP / Xiaomi Home App não encontra meu dispositivo durante a configuração?

- Localize manualmente o Mi WiFi Range Extender AC1200 na lista de dispositivos do aplicativo e adicione o roteador seguindo as instruções.

O que devo fazer se o Mi Wi-Fi Range Extender Pro parar de funcionar?

- Se o sinal estiver fraco, repositone o repetidor para outro local onde não haja grandes obstáculos como paredes e bancadas, entre o repetidor e o roteador;
- Se o repetidor estiver desligado, verifique se o roteador está emitindo sinal Wi-Fi. Se o roteador estiver funcionando normalmente, reinicie o repetidor e tente novamente;
- Verifique se o repetidor foi colocado na lista negra por seu roteador;
- Se o problema persistir, pressione o botão de reinicialização por pelo menos 5 segundos até que o indicador LED fique constantemente laranja. Reconfigure as configurações e tente novamente.

Como faço para realizar as configurações de reconexão do repetidor com uma nova rede Wi-Fi?

- Redefina o repetidor para as configurações de fábrica e comece do zero.

6 - Especificações Técnicas

Modelo: RA75

Temperatura de operação: 0-40°C

Entrada: 100~240VAC, 50/60Hz, 0.3A

Frequência de operação: 2400 ~ 2483,5 MHz (20dBm), 5150-5250 MHz (23dBm)

A placa de identificação que indica as informações básicas do produto está localizada na parte externa traseira.

7 - Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: <https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: <https://greeneletron.org.br/localizador>

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: <https://sistema.gmc-log.com.br/info/green?page=2>

8. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero 0800 031 4201. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br