




Manual do usuário

Mouse sem fio **Mi Wireless Mouse**

Sumário:

01. Mi Wireless Mouse.....	3
02. Guia rápido	4
03. Aviso.....	5
04. Notas.....	5
05. Cuidados.....	6
06. Especificações	6
07. Canais de atendimento	7


Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

 **Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

01 Mi Wireless Mouse




02 Guia rápido


- Abra a parte superior do Mi Wireless Mouse.

1 - Levante a extremidade traseira a um ângulo de 10°.


2 - Levante a parte frontal para retirar a tampa do mouse.




3 - Remova o isolamento da bateria.



4 - Retire o receptor USB.



5 - Plugue o micro Receptor em uma entrada USB do seu computador.



- Recoloque a parte superior do mouse sem fio.

6 - Primeiro, encaixe a parte frontal.

7 - Em seguida, encaixe a parte traseira da tampa.



- Ligue o mouse sem fio.

8 - Ligue o mouse sem fio. Cheque o nível de bateria através do indicador de bateria.

03. Aviso

O Mi Wireless Mouse não é a prova de água, portanto, se qualquer líquido entrar no mouse, retire a pilha imediatamente e entre em contato com serviços ao consumidor para atender o problema.

Não direcione o feixe de laser para os olhos sob quaisquer circunstâncias. Mantenha o mouse longe de fogo ou fontes que produzem calor. Não desmanche ou substitua partes internas.

04. Notas

É de total responsabilidade do consumidor, qualquer interferência (em rádio ou TV, por exemplo), causadas por modificações não autorizadas no mouse sem fio ou em seu receptor USB.

05. Cuidados

- Descarte corretamente a bateria;
- Este produto deverá ficar longe do alcance das crianças;
- Não modifique o mouse ou o receptor USB sem autorização;
- Guarde o manual para futuras consultas.

06. Especificações

Nome: Mi Mouse sem fio

Modelo: WSBO1TM

Tipo: Ótico

Frequência de operação: 2.4GHz

Alcance sem fio: 10m

Resolução: 1200dpi

Número do botão: 4

Botão Voltar: (Windows) Suporte para voltar uma página em um navegador Windows

Vida útil da bateria: 12 meses (pode variar de acordo com as condições do usuário e do computador)

Temperatura de operação: 0°C - 40°C

Conteúdo do pacote: Mi Mouse sem fio, micro receptor

Compatível com: Windows 7/8/10, Mac OS X10.8 ou superior e SO Chrome

Software: V1.01

Hardware: V10

Potência de saída máxima: 1mw

Faixa de frequência de funcionamento: 2403MHz-2479MHz

07 Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí -
MG. CEP 37540-900

Caso o produto principal seja acompanhado por algum brinde, o item gratuito será amparado por garantia de 90 dias (garantia legal).

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.