



Manual do usuário

Caixa de Som Bluetooth 30W



Sumário


01. Visão geral do produto	03
02. Funções	03
03. Luz indicadora	06
04. Outras funcionalidades	07
05. Informações de segurança	07
06. Especificações técnicas	08
07. Descarte ecológico	09
08. Canais de atendimento	10



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.


**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.




Caixa de Som Bluetooth 30W


01. Visão geral do produto



02. Funções





1 Ligar/Desligar

Segure o botão  por 2 segundos para ligar a caixa de som e iniciar o emparelhamento Bluetooth ou desligar a caixa de som. Este processo inclui instruções de voz.


2 Ligação Bluetooth


Quando a caixa de som estiver no modo de emparelhamento Bluetooth, ative o Bluetooth do smartphone, selecione "Xiaomi Sound Outdoor" na lista de dispositivos Bluetooth e clique para conectar. Você irá ouvir um aviso quando o emparelhamento for bem sucedido.


Para desconectar a caixa de som do Bluetooth, aperte o botão  durante 2 segundos e a caixa de som voltará para o modo de emparelhamento Bluetooth.



3 Emparelhamento Estéreo

Aperte o botão  em cada uma das caixas de som. As duas caixas mais próximas irão emparelhar automaticamente e funcionarão em modo Stereo, canal esquerdo e direito, respectivamente.


Para desligar, pressione o botão  em qualquer uma das caixas de som.



4 Emparelhar várias caixas de som

Segure o botão ∞ durante 3 segundos em cada caixa de som. Todas as caixas serão emparelhadas automaticamente*. Todas as caixas de som irão reproduzir o mesmo conteúdo. Para desligar, segure o botão durante 3 segundos em cada caixa de som.

* A função de emparelhamento de várias caixas de som pode suportar no máximo 100 unidades da Xiaomi Sound Outdoor ao mesmo tempo.




5 Chamadas

Se você receber uma chamada enquanto a caixa de som estiver conectada a um smartphone, a caixa irá pausar a

música automaticamente e reproduzirá um toque de chamada. Quando isto acontecer, aperte o botão ► para atender; aperte o botão ► novamente para finalizar a chamada. Segure o botão ► por 2 segundos para rejeitar uma chamada.

Segure por mais de 1 segundo o botão ✖ para alternar entre a caixa de som e o celular.



03. Luz indicadora

Luz indicadora piscando	A caixa de som está no modo de emparelhamento Bluetooth.
Luz indicadora acesa	A caixa de som está conectada a um dispositivo, como um smartphone.
Luz indicadora piscando rápido	Duas caixas de som estão à procura de outra para TWS.
Luz indicadora piscando devagar	Duas caixas de som sincronizaram com sucesso, mas não estão conectadas a um smartphone ou outros dispositivos.
Luz indicadora piscando	A caixa de som está carregando.
Luz indicadora acesa	A caixa de som finalizou seu carregamento.

04. Outras funcionalidades

Segure o botão **+** e **▶** por 2 segundos para limpar a lista de dispositivos pareados e restaurar o volume padrão.

05. Informações de segurança

Leia todas as informações abaixo antes de usar o seu dispositivo:

- O uso de cabos, fontes de alimentação, ou baterias não homologadas podem causar fogo, explosão, ou outros riscos.
- Utilize apenas acessórios homologados que sejam compatíveis com o seu dispositivo.
- A faixa de temperatura operacional deste dispositivo é de 0°C a 40°C. Usar este dispositivo em um ambiente fora desta faixa de temperatura pode danificá-lo.
- Se o seu dispositivo for fornecido com bateria embutida, para evitar danificar a bateria ou o dispositivo, não tente substituí-la você mesmo.
- Carregue este dispositivo apenas com o cabo incluído na embalagem, ou cabo e fonte de alimentação homologados. Usar outras fontes de alimentação não homologadas podem causar incêndio, choque elétrico e danificar o dispositivo e a fonte de alimentação.
- Após a conclusão do carregamento, desconecte o cabo do dispositivo e a fonte de alimentação da tomada. Não carregue o dispositivo por mais de 12 horas.
- A bateria deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico. O manuseio incorreto da bateria pode causar incêndio ou explosão. Descarte ou recicle o dispositivo e suas baterias e acessórios de acordo com o regulamento local.
- Não desmonte, bata, esmague ou queime a bateria, pois isso pode causar vazamento, superaquecer ou explodir a mesma. Se a bateria parecer deformada, inchada

ou danificada, pare de usá-la imediatamente.

- Não provoque curto-circuito na bateria, isso pode causar, queimaduras, superaquecimento que pode causar explosão ou outros ferimentos.
- Não deixe a bateria em um ambiente com alta temperatura.
- Não queime a bateria, pois isso pode causar incêndio ou explosão.
- Mantenha o dispositivo seco.
- Não tente reparar o dispositivo sozinho. Caso existam partes do dispositivo que não funcionam corretamente, entre em contato com o suporte ao cliente Xiaomi ou traga seu dispositivo para um centro de reparo autorizado.
- Conecte outros dispositivos de acordo com seus manuais de instruções. Não conecte dispositivos incompatíveis com este dispositivo.
- Para adaptadores AC/DC, a tomada deve ser instalada próximo ao equipamento e deve ser de fácil acesso.

CUIDADO

- RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DO TIPO INCORRETO.
- DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

06. Especificações técnicas

N.º do modelo do produto: MDZ-38-DB

Versão Bluetooth: 5.4

Suporta: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Unidade de alto-falante: 2 alto-falantes

Potência nominal de saída: 1x20 W (@ 1 KHz THD=1%),1x10 W

Intervalo de frequência: 60 Hz a 20 KHz

Relação sinal para ruído: >80 dB

Potência do transmissor Bluetooth: 5 a 9 dBm

Alcance de frequência do transmissor Bluetooth:

2.400-2.4835 GHz

Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK,

8-DPSK

Bateria: Íons de lítio; 7,2 V; 2600 mAh

Carregamento da bateria: 5V \equiv 3A, 2.5 horas

Duração de reprodução: aprox. 12 horas (com volume em 50%)

07. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

• Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

• Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

• Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

08. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.