



Manual do usuário

# Caixa de Som Inteligente 12W



## Sumário


|  |    |
|--|----|
| <b>01.</b> Contém na embalagem                       | 03 |
| <b>02.</b> Botões e Comandos                         | 03 |
| <b>03.</b> Status do Indicador LED                   | 03 |
| <b>04.</b> Do que preciso para começar?              | 03 |
| <b>05.</b> Primeiros passos                          | 04 |
| <b>06.</b> Principais funções                        | 04 |
| <b>07.</b> Google Assistente e Chromecast™ integrado | 05 |
| <b>08.</b> Precauções                                | 05 |
| <b>09.</b> Especificações técnicas                   | 06 |
| <b>10.</b> Descarte ecológico                        | 06 |
| <b>11.</b> Canais de atendimento                     | 07 |



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.  
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar  
a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de  
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos  
importados e distribuídos no território brasileiro  
pela DL Comércio e Indústria de Produtos  
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida  
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Caixa de Som Inteligente 12W

## 01. Contém na embalagem

- Caixa de som inteligente;
- Manual do usuário;
- Cabo e carregador

## 02. Botões e comandos

- ▶|| Toque: Reproduz músicas/Pausa
- 🔇 Toque: Habilitar/ Desabilitar microfone
- + Aumentar o volume
- Diminuir o volume
- + - Pressione os botões de volume de forma sincronizada e simultânea por 10 segundos e restaure para as configurações de fábrica.

## 03. Status do Indicador LED

- Laranja (LED estável): Microfone desabilitado
- Branco (Pulsando lentamente): Modo de configuração
- Amarelo (Piscando rapidamente): Resetar configurações de fábrica

## 04. Do que preciso para começar?

- a. Da sua caixa de som inteligente;
- b. Uma conta Google;
- c. Um celular ou tablet que:
  - Possua Android 5.0 ou acima;
  - Funcione com rede Wi-Fi 2.4Ghz e 5GHz (uma rede corporativa WPA-2 não funcionará);
  - Bluetooth habilitado;
- d. Conexão de Internet e uma rede sem fio segura.

## 05. Primeiros passos

### a. Baixe o aplicativo Google Home

Todas as configurações e controles realizadas durante o processo de configuração, são feitas através do aplicativo Google Home. Faça o download e instale-o em seu celular ou tablet. Para isso, acesse a sua loja de aplicativos do seu dispositivo, App Store ou Play Store.

### b. Plugue a caixa de som em seu dispositivo

Já temos o software que precisamos, agora temos que configurar o hardware. Pegue o adaptador de energia que acompanha o produto e conecte-o em uma entrada DC e, em seguida conecte o adaptador em uma tomada.

### c. Configure o seu dispositivo

O aplicativo Google Home dará início a um tutorial que mostrará configurações básicas para você executar. Siga todas as instruções para configurar com sucesso a sua caixa de som inteligente.

### d. Comando de voz

A Caixa de Som Inteligente te oferece o Assistente Google. Diga "Ok Google" para iniciar o comando e usar a sua caixa de som com mais liberdade e conveniência.

## 06. Principais funções

### Controle as suas músicas e curta muito entretenimento

Ouça suas músicas favoritas, podcasts e rádio com as mãos livres. Aumente o volume, passe para a próxima ou volte para a anterior. Você também pode transmitir vídeos para a sua TV através do Chromecast usando apenas a sua voz.

### Controle a sua casa conectada

Ligue as luzes, verifique se a luz de determinado ambiente está acesa, configure a temperatura.

### **Planeje o seu dia e consiga as respostas que precisa**

Quais são as últimas notícias? Como estará o clima nesse final de semana? Que horas são? Qual é a minha agenda hoje?

### **Explore funções divertidas**

Diga uma curiosidade engraçada!

O que você pode fazer?

Encontre o meu celular!

### **Faça o que precisa com a ajuda do Google Assistente**

Bom dia.

Configure o cronômetro para 15 minutos.

Configure um alarme para 7:00 AM.

Lembre-me de comprar leite à noite.

Hora do jantar.

## **07. Google Assistente e Chromecast™ integrado**

Converse com o Google e execute funções apenas com comandos de voz. Toque suas músicas favoritas, controle o volume, busque informações sobre a música ou artista favorito, experimente o viva-voz. Planeje o seu dia, defina alarmes, controle outros dispositivos inteligentes da casa. Basta dizer: "Ok Google" para começar.

Com o Chromecast integrado nos alto-falantes, o seu celular se torna um controle remoto. Basta tocar no botão Cast dos aplicativos que você gosta e transmitir músicas do seu celular, tablet ou laptop para a caixa de som.

## **08. Precauções**

Para cumprir com os requisitos de exposição da RF CE, o dispositivo deve ser instalado e usado a 20 cm ou mais

de distância do usuário. O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve também ser facilmente acessado.

Utilize as fontes de alimentação listadas no manual do usuário, pois essas são seguras e compatíveis.

**Fonte de energia Modelo:** EVSF+24120-1500, fabricada pela SHENZHEN AMC TECHNOLOGY CO., LTD.

**Fonte de energia Modelo:** RD1201500-C55-1530G, fabricada pela Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co.,Ltd.

**Fonte de energia Modelo:** CYXT18-120150EU, fabricada pela Xiaomi Communications Co., Ltd.

Você encontra as especificações deste produto na etiqueta localizada na base do dispositivo.

## 09. Especificações técnicas

**Nome:** : Caixa e Som Inteligente 12 W

**Modelo:** L09G

## 10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

• Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte

a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.