



Manual do usuário

Abridor de Vinhos Elétrico Circle Joy



Sumário

| | |
|--|----|
| 01. Recomendações antes do uso | 03 |
| 02. Botão de função e componentes | 03 |
| 03. Como abrir uma garrafa de vinho | 04 |
| 04. Como recarregar o abridor | 05 |
| 05. Falhas e soluções | 06 |
| 06. Especificações técnicas | 07 |
| 07. Descarte ecológico | 08 |
| 08. Canais de atendimento | 09 |



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Abridor de Vinhos Elétrico Circle Joy


01. Recomendações Antes do Uso

Para garantir a segurança e manter a alta qualidade deste produto, recomendamos que leia as seguintes instruções:

- Não imerja este produto em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar danos físicos e danos ao utensílio;
- Mantenha as partes do seu corpo (mãos, por exemplo) e outros utensílios longe do saca-rolhas pra evitar ferimentos;
- Mantenha este produto longe de crianças;
- Não desmonte este produto sozinho, do contrário perderá a garantia será invalidada;
- Não force este produto em uma garrafa e não tente acelerar o mecanismo. Este abridor funciona melhor em sua velocidade pretendida;
- Não use este produto para qualquer outro propósito;
- Mantenha-o longe de materiais inflamáveis e gás explosivo.

02. Botão de Função e Componentes

Para manutenções periódicas, utilize a ferramenta de limpeza para cortar fios de cabelo e remover sujeiras e detritos.



1. Botão de liberar;
2. Botão de extrair;
3. Entrada USB para carregamento;
4. Cortador de lacre;
5. Cabo USB de carregamento
6. Indicador LED

03. Como Abrir uma Garrafa de Vinho



1

Remova o lacre com o cortador de lacre. Para isso, coloque-o no bocal da garrafa e segure-o firme com seus dedos. Gire o cortador a 360° por duas vezes para que o lacre seja cortado.



2

Segure firme a garrafa com uma mão e com a outra, segure o abridor elétrico. Encaixe-o no topo da garrafa e garanta que o abridor esteja alinhado verticalmente.



3


Pressione o botão de extrair e segure, pressionando gentilmente para baixo o corpo do abridor de vinho. O saca-rolhas rotacionará no sentido horário e perfurará a rolha. Em seguida, removerá a rolha gradualmente entre 6 a 8 segundos. Quando a rolha for totalmente puxada para fora, o abridor para automaticamente. Solte o botão e retire o abridor da garrafa;



4

Pressione o botão superior de liberar e segure-o de 5 a 7 segundos. A rolha sairá automaticamente do abridor, em seguida, solte o botão. Pronto, o processo está completo.

04. Como recarregar o abridor



a. Insira o cabo de carregamento na entrada USB, localizada na parte traseira do abridor;

b. Insira o carregador na tomada. Os 4 LED indicadores de energia piscarão na cor branca, indicando que o dispositivo está carregando normalmente.

Nota: O carregamento completo da bateria, leva cerca de 2.5 horas. Os 4 indicadores LED acendem e param de piscar assim que o carregamento termina.

Precauções:

- Baixo nível de bateria: Se os indicadores estiverem piscando apenas durante o uso, significa que o abridor desligará em breve por falta de energia. Recarregue-o rapidamente. Este produto suporta carregamento rápido, apenas 90 minutos de carregamento serão suficientes para abrir duas garrafas;
- Recarregue este produto por duas horas antes de usá-lo pela primeira vez;
- Devido a bateria de lítio, a fim de economizar eletricidade e prolongar a vida útil do produto,

recomendamos o carregamento total de 4 horas;

- Para garantir a vida útil da bateria, se este produto não for usado frequentemente, recomendamos o carregamento a cada três meses.

05. Falhas e soluções

- O indicador LED não exibe nenhuma reação durante o carregamento.

Motivo: Sem fonte de energia.

Solução: Aguarde a restauração da fonte de energia

- As entradas não estão corretamente conectadas.

Solução: Retire o cabo de carregamento das entradas e conecte o carregador novamente na tomada.

- Defeito do próprio produto.

Solução: Entre em contato com o serviço de pós-venda para obter manutenção.

- O abridor não funciona corretamente ou para no meio da retirada da rolha.

Motivo 1: Bateria insuficiente.

Solução: Carregue o abridor por 90 segundos (e não mais que 4 horas)

Atenção: Não use o produto durante o carregamento.

Motivo 2: O abridor não está corretamente posicionado na garrafa.

Solução: Pressione o botão de Libera até que a espiral seja separada da garrafa, e em seguida coloque o abridor na posição vertical correta para usá-lo novamente.

Motivo 3: Defeito do próprio produto.

Solução: Entre em contato com o serviço de pós-venda para obter manutenção.

- Demora muito tempo para a rolha ser retirada.

Motivo 1: As lâminas não seguram firmemente a garrafa.

Solução: Segure o cortador de lacre com firmeza para que as lâminas se prendam corretamente na garrafa.

Motivo 2: A rotação da garrafa de vinho dura menos de um círculo inteiro.

Solução: Gire a garrafa de vinho mais de uma vez.

- Perda do cortador de lacre

Solução: Entre em contato com o serviço de pós-venda. Recomendamos colocar o cortador de lacre novamente e encaixá-lo na parte inferior do abridor após o uso.

06. Especificações

Nome: Abridor de Vinhos Elétrico Circle Joy

Modelo: CJ-EKPQ04

Tensão nominal/ Energia: 3.7W / 25W

Tensão de entrada: <75dB

Dimensões: Φ 48.2 * 183mm

Origem: Zhuhai, Guangdong



07. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

08. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.