



## Câmera de Segurança Magnética Xiaomi 1080p

### Manual do Usuário

#### Sumário

1. Visão Geral do Produto
2. Instalando a Câmera
3. Como usar a Câmera de Segurança
4. Conectando ao Mi Home App
5. Precauções
6. Especificações
7. Termo de Garantia
8. Descarte Ecológico
9. Canais de Atendimento

**Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.**

**Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

## 1. Visão Geral do Produto

Contém na embalagem:

- **Visão Frontal**
  - Indicador de status;
  - Lente;
  - Microfone;
  - Base magnética (ajustável e destacável)
- **Visão Traseira**
  - Falante;
  - Área magnética;
  - Cabo de energia;
  - Placa de identificação
  - Slot para cartão MicroSD (Acessível após remover a base magnética);



- Botão de reiniciar;

## 2. Instalando a câmera

A câmera pode ser posicionada em superfícies planas como mesas, prateleiras, raques. Se preferir, é possível posicioná-la em paredes e superfícies metálicas ou não através do adesivo de alta aderência que acompanha o produto. Basta fixá-la no local mais apropriado para você.

- Adesivo de alta aderência

**Nota:** Durante a instalação, a altura não pode exceder os 2 metros. Garanta que a sua câmera esteja bem fixada.

As ilustrações do produto, acessórios e a interface deste manual são apenas para referência. O produto real e suas funções podem variar de acordo com as melhorias realizadas.

### Instalando o cartão MicroSD

Garanta que a câmera esteja desligada. Abra a tampa à prova d'água durante a instalação e remova o cartão MicroSD.

**Nota:** Utilize um cartão MicroSD de boa qualidade com capacidade de ao menos 32GB e classe de velocidade igual ou maior que U1/Classe 10. A câmera funciona normalmente sem um cartão MicroSD, porém, os vídeos não serão salvos para o usuário assistir posteriormente e as funções de fotografia em time-lapse também não estarão disponíveis. Recomendamos a instalação de um cartão MicroSD para que você explore todo o potencial da sua câmera de segurança magnética.

## 3. Como Usar a Câmera e Segurança

### Ligando a câmera:

- Conecte o cabo de energia no adaptador/base do carregador e na câmera. Assim que as conexões forem realizadas, a câmera ligará automaticamente;
- Quando a câmera já estiver ligada, o indicador LED ficará amarelo e você ouvirá uma notificação de voz.



**Nota:** Utilize uma fonte ou adaptador de energia 5V/1 A certificado pelo fabricante.

**Indicador de status:**

- Amarelo: aguardando conexão;
- Piscando em amarelo: conectando a uma rede;
- Piscando em azul: Conectando a um servidor;
- Azul: Conectada com sucesso.

**Reiniciando a câmera:**

Use uma ferramenta pontiaguda para pressionar por alguns segundos o botão de reiniciar. Quando ouvir uma notificação de voz, significa que a câmera foi reiniciada com sucesso.

**Nota:** Reiniciar a câmera não apaga os dados armazenados no cartão MicroSD.

## 4. Conectando ao Mi Home App

Este produto é compatível com o Mi Home App. Controle seu dispositivo e interaja com outros dispositivos inteligentes através desse aplicativo.

Escaneie o QR Code para baixar e instalar o app. Você será direcionado para a página de configuração de conexão, se o aplicativo já estiver instalado. Se preferir, acesse a loja de aplicativos e procure por “Mi Home”, faça o download e instale o app.

Abra o aplicativo e toque no “+” localizado no canto superior direito da tela e siga os comandos para adicionar a câmera.

**Nota:** A versão desse aplicativo pode ter sido atualizada. Siga as instruções da versão mais atual.

Garanta que a rede de conexão esteja estável. O indicador ficará amarelo quando a câmera estiver ligada e mudará para azul quando a conexão entre a câmera e o app for realizada com sucesso.



## 5. Precauções

- A faixa de temperatura para o funcionamento dessa câmera é de -20°C a 50°C. Não use a câmera em ambientes que apresentem temperaturas mais elevadas ou abaixo da faixa especificada;
- Esta câmera é um produto eletrônico preciso que possui classificação IP65 à prova d'água. Para garantir o uso normal do dispositivo, não o exponha a ambientes extremamente úmidos ou locais que facilitem o contato direto da câmera com a água;
- Para uma melhor performance da câmera, não a posicione em locais onde a lente fica voltada ou próxima a uma superfície reflexiva como vidro, paredes brancas. Do contrário, a imagem ficará excessivamente brilhante, estourada em áreas próximas e mais escura em áreas distantes da câmera. Na pior das hipóteses, a câmera pode produzir imagens totalmente brancas;
- Garanta que a câmera seja instalada em uma área de forte sinal Wi-Fi. Não a instale perto de micro-ondas e objetos que podem afetar a estabilidade do sinal;
- Se o cabo de energia estiver quebrado ou danificado, substitua-o por um cabo original do fabricante. Evite prejuízos ou danos maiores ao dispositivo.

## 6. Especificações

Nome: Câmera de Segurança Magnética Xiaomi 1080p

Modelo: MJSXJ02HL

Entrada nominal: 5V/1A

Resolução: 1080p

Ângulo de visualização: 170°

Lente focal: 2.52 mm

Codificação de vídeo: H.265

Temperatura de operação: de -20°C a 50°C

Dimensões: 60.0 x 48.0 x 67.5 mm

Conectividade sem fio: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Frequência de operação: 2412-2472 MHz

Saída máxima de energia: 17.39 dBm

Armazenamento: MicroSD (até 32GB)

Compatível com: Android 4.4 e iOS 9.0 e posteriores



## 7. Termo de Garantia

### CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia deste PRODUTO, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 90 (noventa) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente.

Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta.

Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia.

Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia.

Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada. Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela DL, prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta.

Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

### O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

- Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;
- Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;
- Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;
- Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;



- Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, “programas piratas”, aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;
- Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;
- Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.
- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da DL durante o atendimento, no período de garantia.
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
- Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto.
- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
- Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;
- Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis.
- A DL / Xiaomi não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.
- Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto.
- Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto.

#### DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- A classificação feita pela DL como “produto fora da garantia”, representa a perda TOTAL E INTEGRAL desta garantia.
- Caso se trate de “produto fora da garantia” quando este for recebido pela equipe técnica da DL, o consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a DL não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por ele fornecidos ou o consumidor não aprove o orçamento no prazo informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a DL/Xiaomi.
- Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela XIAOMI, que forem importados e distribuídos pela DL no território brasileiro.



- Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da DL ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia.
- Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.
- Em nenhuma hipótese a DL / XIAOMI será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.
- Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- A DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.



## 8. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: [greeneletron.org.br/listacompleta](http://greeneletron.org.br/listacompleta)

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: [greeneletron.org.br/localizador](http://greeneletron.org.br/localizador)

Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: [sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](http://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## 9. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.



**SAC**

0800 031 4201

[atendimentoxiaomi@dl.com.br](mailto:atendimentoxiaomi@dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 – Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí – MG. CEP 37540-900

[www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

**MB50140**

