



Abridor de Vinhos Elétrico Circle Joy

Manual do Usuário

Sumário

1. Recomendações antes do uso
2. Botão de função e componentes
3. Como abrir uma garrafa de vinho
4. Como recarregar o abridor
5. Falhas e Soluções
6. Especificações Técnicas
7. Descarte Ecológico
8. Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.


1. Recomendações Antes do Uso

Para garantir a segurança e manter a alta qualidade deste produto, recomendamos que leia as seguintes instruções:

- Não imerja este produto em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar danos físicos e danos ao utensílio;
- Mantenha as partes do seu corpo (mãos, por exemplo) e outros utensílios longe do saca-rolhas pra evitar ferimentos;
- Mantenha este produto longe de crianças;
- Não desmonte este produto sozinho, do contrário perderá a garantia será invalidada;
- Não force este produto em uma garrafa e não tente acelerar o mecanismo. Este abridor funciona melhor em sua velocidade pretendida;
- Não use este produto para qualquer outro propósito;
- Mantenha-o longe de materiais inflamáveis e gás explosivo.




2. Botão de Função e Componentes



- a. Botão de liberar;
- b. Botão de extrair;
- c. Entrada USB para carregamento;
- d. Cortador de lacre;
- e. Cabo USB de carregamento
- f. Indicador LED

3. Como Abrir uma Garrafa de Vinho



- a. Remova o lacre com o cortador de lacre. Para isso, coloque-o no bocal da garrafa e segure-o firme com seus dedos. Gire o cortador a 360° por duas vezes para que o lacre seja cortado;
- b. Segure firme a garrafa com uma mão e com a outra, segure o abridor elétrico. Encaixe-o no topo da garrafa e garanta que o abridor esteja alinhado verticalmente;
- c. Pressione o botão de extrair e segure, pressionando gentilmente para baixo o corpo do abridor de vinho. O saca-rolhas rotacionará no sentido horário e perfurará a rolha. Em seguida, removerá a rolha gradualmente



- entre 6 a 8 segundos. Quando a rolha for totalmente puxada para fora, o abridor para automaticamente. Solte o botão e retire o abridor da garrafa;
- d. Pressione o botão superior de liberar e segure-o de 5 a 7 segundos. A rolha sairá automaticamente do abridor, em seguida, solte o botão. Pronto, o processo está completo.

4. Como recarregar o abridor



- a. Insira o cabo de carregamento na entrada USB, localizada na parte traseira do abridor;
- b. Insira o carregador na tomada. Os 4 LED indicadores de energia piscarão na cor branca, indicando que o dispositivo está carregando normalmente.

Nota: O carregamento completo da bateria, leva cerca de 2.5 horas. Os 4 indicadores LED acendem e param de piscar assim que o carregamento termina.

Precauções:

- **Baixo nível de bateria:** Se os indicadores estiverem piscando apenas durante o uso, significa que o abridor desligará em breve por falta de energia. Recarregue-o rapidamente. Este produto suporta carregamento rápido, apenas 90 minutos de carregamento serão suficientes para abrir duas garrafas;
- Recarregue este produto por duas horas antes de usá-lo pela primeira vez;
- Devido a bateria de lítio, a fim de economizar eletricidade e prolongar a vida útil do produto, recomendamos o carregamento total de 4 horas;
- Para garantir a vida útil da bateria, se este produto não for usado frequentemente, recomendamos o carregamento a cada três meses.



5. Falhas e Soluções

- O indicador LED não exibe nenhuma reação durante o carregamento.
Motivo: Sem fonte de energia.
Solução: Aguarde a restauração da fonte de energia
- As entradas não estão corretamente conectadas.
Solução: Retire o cabo de carregamento das entradas e conecte o carregador novamente na tomada.
- Defeito do próprio produto.
Solução: Entre em contato com o serviço de pós-venda para obter manutenção.
- O abridor não funciona corretamente ou para no meio da retirada da rolha.
Motivo 1: Bateria insuficiente.
Solução: Carregue o abridor por 90 segundos (e não mais que 4 horas)
Atenção: Não use o produto durante o carregamento.

Motivo 2: O abridor não está corretamente posicionado na garrafa.
Solução: Pressione o botão de Libera até que a espiral seja separada da garrafa, e em seguida coloque o abridor na posição vertical correta para usá-lo novamente.

Motivo 3: Defeito do próprio produto.
Solução: Entre em contato com o serviço de pós-venda para obter manutenção.
- **Demora muito tempo para a rolha ser retirada.**
Motivo 1: As lâminas não seguram firmemente a garrafa.
Solução: Segure o cortador de lacre com firmeza para que as lâminas se prendam corretamente na garrafa.

Motivo2: A rotação da garrafa de vinho dura menos de um círculo inteiro.
Solução: Gire a garrafa de vinho mais de uma vez.
- **Perda do cortador de lacre**



Solução: Entre em contato com o serviço de pós-venda.

Recomendamos colocar o cortador de lacre novamente e encaixá-lo na parte inferior do abridor após o uso.

6. Especificações Técnicas

Nome do produto: Abridor de Vinhos Elétrico Circle Joy

Modelo: CJ-EKPQ04

Tensão nominal/ Energia: 3.7W / 25W

Tensão de entrada: <75dB

Dimensões do produto: Ø48.2 * 183mm

Origem: Zhuhai, Guangdong

7. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: <https://greeneletron.org.br/lista-completa>
- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: <https://greeneletron.org.br/localizador>
- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: <https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2>



8. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:



Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900
| www.dl.com.br