



Manual do usuário

# Escova de Dentes Elétrica T100



## Sumário

<b>01.</b> Precauções	03
<b>02.</b> Avisos	03
<b>03.</b> Informações de Uso	03
<b>04.</b> Visão Geral do Produto	04
<b>05.</b> Como Usar a Escova	05
<b>06.</b> Especificações	07
<b>07.</b> Descarte ecológico	07
<b>08.</b> Canais de atendimento	08



Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.**



Escova de Dentes Elétrica  
T100

## 01. Precauções

**Nota:** Durante os primeiros dias de uso, você poderá sentir pequenos incômodos. Isso acontece, porque sua gengiva não está acostumada com a eficiência desta limpeza. Este sintoma geralmente desaparece em 1 ou 2 semanas. Se persistir após esse período, pare de usar sua Escova de Dente e procure um dentista.

## 02. Avisos

- Usuários que estão sob tratamentos odontológicos, reparos de dentes ou implantes, devem usar o produto sob orientação de um profissional da área.
- Este produto foi criado apenas para limpeza de dentes, gengivas e língua. Não use para qualquer outro propósito.
- Se você sentir qualquer desconforto ou dor, imediatamente pare o uso deste produto e consulte seu dentista.

## 03. Informações de Uso

- Não imerja a entrada de carregamento na água ou em qualquer outro líquido.
- Após a limpeza, cheque se o plug de energia da entrada de carregamento está completamente seco. Em seguida, conecte o plug à fonte de energia para recarregar.
- Este produto contém bateria interna recarregável. Não deixe a Escova de Dentes Elétrica T100 em ambientes que apresentam altas temperaturas.
- Caso a escova apresente qualquer sinal de defeito,

pare de utilizá-la e entre em contato com a nossa central de atendimento.


e. Não deixe a escova exposta ao sol.

f. Esta escova é de uso individual, não empreste para outras pessoas.

g. Após o carregamento da escova, remova o carregador da fonte de energia.

h. Não coloque objeto de metal no contato de carregamento quando estiver conectada a uma fonte de energia.


## 04. Visão Geral do Produto



## 05. Como Usar a Escova


### a. Instalando a cabeça da escova:

Fixe a cabeça da escova de dente no bastão e garanta que o encaixe entre as duas partes esteja correto. (O encaixe correto, garante que a cabeça da escova não colida com o bastão durante a alta frequência de vibração do motor.)



### b. Aplicando pasta de dente na escova:

Molhe as cerdas da escova de dente com água e passe a pasta sobre as cerdas.



### c. Selecionando um Modo:

- Ligando: Pressione o botão brevemente para ligar;
- Alternando Modos: quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botão para alternar o modo de escovação;
- Desligando: Com a escova ligada, pressione duas vezes o botão Ligar/Desligar;

### d. Escovando seu dente de forma saudável

- Mova devagar a escova de dente, enquanto mantém um ângulo de  $45^\circ$  entre as cerdas da escova e as linhas da gengiva;
- Você pode pressionar o botão de Liga/Desliga durante a escovação, para alterar livremente o modo;
- Durante a escovação, a escova para de vibrar a cada 30 segundos para indicar que você a mude a posição.



### e. Limpando a Cabeça da Escova

- Após a escovação, coloque a cabeça da escova embaixo de água corrente;
  - Após a limpeza, cubra a cabeça da escova com a capa protetiva para mantê-la limpa e higiênica;
- Dentistas advertem a substituição da cabeça da escova de dente a cada 3 meses.

## 06. Especificações

Modelo: Mi Electric Toothbrush T100

Potência nominal: 0,6W

Tempo de carregamento: Aproximadamente 4 horas

IP: IPX7

Vibrações Ultrassônicas: 16.500 movimentos por minuto

Modo de carregamento: Micro USB

Entrada: 5VDC / 0,5 A

## 07. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

•Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

•Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

•Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:  
[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](http://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 08. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.