



Bem-vindo ao Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Bandeja de
gaveta para
cartão SIM

Orifício de
abertura
da bandeja



Botões de
Volume



Botão
Liga/
Desliga



Entrada USB

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO O GUIA DE INSTRUÇÕES, ANTES DE UTILIZAR O SMARTPHONE

- As informações deste guia, são citadas nas configurações padrão do aparelho.
- Podem haver cobranças adicionais referentes à utilização de dados com mensagens, transferências, downloads, atualizações ou uso de serviços de localização, dependendo do plano de dados. Recomendamos a utilização da função Wi-Fi para grandes transferências.
- Visto que é proibida a utilização de aparelhos eletrônicos em aviões, ambientes particulares, hospitais e outros, siga as recomendações e instruções de uso especificadas.
- Aplicativos padrões instalados no aparelho, estão sujeitos às atualizações periódicas e podem deixar de oferecer suporte sem aviso prévio. Para suporte de aplicativos instalados pelo usuário, contate os desenvolvedores ou distribuidores dos mesmos.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais, pode resultar em mau funcionamento do aparelho, danificação ou perda de dados, além da perda da garantia.
- Alguns conteúdos podem apresentar diferenças em seu dispositivo de acordo com a variação de região, provedor de serviços ou software do dispositivo.



Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça som em volume alto durante muito tempo. Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

MIUI

O sistema operacional personalizado MIUI, que tem como base o Android, vem instalado no **Redmi Note 6 Pro**. Oferece fácil manuseio e atualizações frequentes sugeridas por mais de 200 milhões de usuários ativos.

Para mais informações, acesse: www.miui.com

Como insiro os cartões SIM e o MicroSD?

Para ativar o serviço telefônico, insira um ou dois cartões/chips nano SIM de sua operadora. Você também pode adicionar um cartão MicroSD (não incluso no produto).

Insira o dispositivo de abertura no orifício lateral. Em seguida, retire a bandeja.



Insira os cartões Nano SIM e o cartão MicroSD de sua preferência, como mostra a imagem à direita e, em seguida, recoloca a bandeja no aparelho.

A bandeja deste modelo permite, apenas, o uso de dual chip ou de um cartão MicroSD e chip Nano SIM.




Nota

- Consulte sua operadora e verifique a disponibilidade de serviços em sua localidade.
- Não é possível a utilização simultânea de duas redes de dados móveis ativas. Quando dois cartões SIM são utilizados, um deles suporta 4G enquanto o outro não. Opte pelo uso de um ou de outro, através das configurações do aparelho.
- Este aparelho é compatível com as tecnologias

2G, 3G e 4G. Certifique-se que o cartão SIM inserido no aparelho, suporta as tecnologias mencionadas.

Como ligo meu aparelho e recarrego a bateria?



Pressione por 3 segundos o botão Ligar/Desligar até que a luz da tela seja acesa.

Aguarde alguns segundos enquanto as aplicações são carregadas. Siga as instruções na tela para começar.

Se o aparelho não iniciar após o pressionamento do botão Ligar, verifique se o mesmo possui carga de bateria suficiente para uso.

Carregue o aparelho por 3 horas contínuas com o carregador original. Em seguida, pressione por 3 segundos o botão Ligar. Se após os procedimentos acima o smartphone permanecer desligado, faça contato com nossa central de atendimento.

DICAS

Desbloqueio facial e por impressão digital

Configure o desbloqueio facial e a impressão digital acessando "Bloqueios de tela & Senhas", no menu "Configurações". A função "Adicionar dados faciais" pode não aparecer, pois ela é limitada para algumas regiões e, caso não for exibida, sua região não está disponível. Siga as instruções a seguir para ativar esta função alterando a região do seu smartphone:

- 1 Configurações > Configurações adicionais > Região > Índia;
- 2 Vá em Configurações adicionais > Data e hora;
- 3 Certifique que as opções "Data e hora automáticas" e "Fuso horário automático" estão ativadas;
- 4 Retorne para o menu "Configurações" acesse "Bloqueio de tela & senhas" e selecione "Adicionar dados faciais". Siga as instruções para configurar o desbloqueio e registrar o seu rosto.

 Se esquecer sua senha de desbloqueio, utilize o recurso de backup da Mi Cloud para recuperar seus dados após limpar o smartphone, pois não é possível recuperar a senha de desbloqueio.

Como registro e configuro minha conta Mi Cloud?

Oferecemos a conta Mi Cloud, que permite a sincronizar à distância, seus dados em dispositivos diferentes, realizar backup, localizar seus dispositivos, acessar fotografias, contatos, registros de chamadas, mensagens e mais, seja qual for a sua localização no mundo.

Faça o cadastro ou login na sua conta Mi na primeira vez que iniciar o aparelho. Como alternativa, você pode fazer o cadastro tocando em "Adicionar conta" no menu "Configurações".

Recomendamos manter o backup de seu smartphone sempre atualizado. Para configurar, acesse o menu "Configurações", deslize a tela até encontrar "Contas" e toque no nome da sua conta Mi. Se o seu telefone estiver corrompido ou inoperante por algum motivo, seus arquivos não serão perdidos. Você pode recuperá-los no Mi Cloud sempre que quiser.

Câmera: Explore todo o potencial das lentes

O software da câmera frontal, oferece o modo Beautiful que já vem ativado de fábrica. Este recurso realiza retoques no rosto, suavização de pele, remoção de rugas, realce dos lábios entre outras funções. Se preferir fotos naturais, desative o modo Beautiful seguindo o passo a passo abaixo:

Acesse a câmera frontal;



Ative o modo Beautiful



Desative o modo Beautiful



SAC

0800 031 4201

atendimentoxiaomi@dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista,

Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900 | www.dl.com.br

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça é de 0,13 W/kg e no tronco é de 0,46 W/kg.

A distância mínima de separação entre a parte traseira do smartphone com o corpo é de 2,0 cm.

Para consultas a Anatel, acesse o site www.anatel.gov.br.



As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis.
Imagens meramente ilustrativas.

Acessórios compatíveis com o produto:

- Carregador: MDY-08-EO
- Bateria: BN48