



Manual do usuário

Fone Bluetooth Redmi Buds 6



Sumário

01.	Visão geral do produto	03
02.	Usando o fone pela primeira vez	03
03.	Vestindo o fone	04
04.	Carregando o fone	04
05.	Ligando e desligando o fone	05
06.	Conexão e pareamento	06
07.	Restaurando para as configurações de fábrica	08
08.	Funções	09
09.	Limpeza	10
10.	Informações de segurança	12
11.	Especificações técnicas	13
12.	Descarte ecológico	14
13.	Canais de atendimento	15

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Fone Bluetooth Redmi Buds 6

01. Visão geral do produto



Fone de ouvido Redmi Buds 6



02. Usando o fone pela primeira vez




Abra a tampa do estojo e retire os fones de ouvido. Remova a película protetora. Retorne os fones ao estojo para carregamento e o feche; reabra a tampa e os fones entrarão no modo de emparelhamento Bluetooth automaticamente.

03. Vestindo os fones

Coloque, com cautela, os fones no canal auditivo direito (R) e esquerdo (L) e, em seguida, os gire gentilmente para uma posição em que fiquem seguros e confortáveis;


Durante chamadas, certifique-se que o microfone principal esteja posicionado na direção da boca.



04. Carregando os fones

Carregando os fones: Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche a tampa para iniciar o carregamento.

Carregando o estojo: Use o cabo USB-C incluso. A luz indicadora irá piscar durante o carregamento e permanecerá acesa quando o estojo estiver totalmente carregado.



Nota: Depois de usar os fones de ouvido, é indicado guardá-los no estojo de carregamento. Isso prolongará a vida útil do produto e evita perdê-los.

05. Ligando e desligando o fone

Ligando:


Certifique-se de que o estojo de carregamento tenha carga suficiente, abra a tampa do estojo e retire os fones de ouvido, que serão ligados automaticamente. Se os fones estiverem fora do estojo de carregamento e sem bateria, basta retorná-los ao estojo para carregamento antes de retomar o uso.



Nota: Se a luz indicativa do estojo não acender ao abri-lo, conecte o cabo USB-C para realizar seu carregamento, pois o estojo e os fones podem estar sem bateria.

Desligando:

Guarde os fones dentro do estojo de carregamento e feche a tampa para que os fones desconectem do dispositivo e desligue automaticamente.



06. Conexão e pareamento

Conectando pela primeira vez:


1. Abra a tampa do estojo de carregamento dos fones de ouvido e segure o "botão função" por 2 segundos, até seu led indicador de status piscar indicando que os fones de ouvido estão no modo de pareamento.
2. Certifique-se de que a função Bluetooth do seu dispositivo esteja ativada e procure por "Redmi Buds 6" para conectar os fones de ouvido.

Nota: Abrir a tampa do estojo pela primeira vez ativa automaticamente o modo de pareamento.

No uso diário, abrir a tampa do estojo de carregamento reconectará automaticamente os fones de ouvido ao último dispositivo Bluetooth pareado. (O dispositivo Bluetooth deve estar dentro do alcance de conexão dos fones de ouvido.)

Conexão dupla entre dispositivos:

Conecte os fones de ouvido a dois dispositivos Bluetooth simultaneamente para maior conveniência. Após conectar os fones de ouvido ao primeiro dispositivo, coloque-os no estojo de carregamento com a tampa aberta. Pressione e segure o botão de função por 2 segundos até que a luz indicadora pisque em branco, indicando que os fones de ouvido estão prontos para parear com um segundo dispositivo.



Nota: a conexão de dois dispositivos está desativada por padrão. Se precisar usá-la, ative esta função no Aplicativo Xiaomi Earbuds.

Desconectando:

Se o Bluetooth do dispositivo estiver desabilitado ou se os fones estiverem muito distantes para serem conectados ao dispositivo, os fones entrarão no modo "aguardando conexão". Se permanecerem desconectados por mais de 10 minutos, os fones desligam automaticamente.



Utilizando um único fone ou dois fones:

Quando os fones forem conectados com sucesso, eles estarão no Modo Dual. Para alternar entre modos, coloque um fone de volta no estojo de carregamento. O outro fone automaticamente entrará no Modo Single. Para retornar a utilizar os dois fones, basta remover o fone do estojo próximo ao fone que está sendo utilizado, para que sejam pareados automaticamente.

Conexão com o App Xiaomi Earbuds:



1. Leia o código QR para realizar o download e instalar o App Xiaomi Earbuds em seu smartphone e habilitar mais recursos.
2. Siga as instruções no aplicativo para se conectar aos fones de ouvido.

Nota: durante o processo de conexão, certifique-se de que o Bluetooth do smartphone esteja habilitado. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento, abra a tampa e certifique-se de que o smartphone esteja próximo do estojo.


*O aplicativo Xiaomi Earbuds é compatível com celulares com Android 6.0 e superior e iOS 14.0 e superior.

*Atualize o aplicativo para a versão mais recente.

07. Restaurando para as configurações de fábrica

Se os fones não forem conectados corretamente, ou caso queira se conectar a outro dispositivo bluetooth, por favor, execute as etapas a seguir para redefini-los:

- Certifique-se de que o estojo de carregamento esteja carregado e que os fones estão dentro dela;
- Depois de abrir o estojo de carregamento, mantenha o botão função pressionado por 10 segundos;
- Após concluída a etapa anterior, o LED indicador piscará continuamente.
- Feche a tampa do estojo de carregamento e a abra novamente, para que a restauração dos fones seja concluída e eles iniciem o modo de emparelhamento;




08. Funções

Se o clima estiver frio em ambientes externos e suas mãos estiverem secas, a função touch pode ser prejudicada.

• Chamadas:

Dois toques: Atender/Finalizar

Três toques: Rejeitar



• Músicas:


Dois toques: Play/Pause

Três toques: Próxima música

• Toque longo por 2 segundos:

Altere entre:

- Modo transparência
- Cancelamento de Ruído Ativo
- Desligado




09. Limpeza

Para limpeza dos fones, é aconselhável utilizar:

- Um pano macio, seco e que não solte fiapos;
- Uma escova limpa, seca e de cerdas macias;
- Uma haste flexível com pontas revestidas de algodão (cotonete);
- Álcool ou água;
- Sabão neutro.


Com um cotonete ou pano macio seco e enrolado, formando uma ponteira, o umedeça levemente com água limpa ou álcool.

Mantenha o fone de cabeça para baixo e na região da saída do áudio execute movimentos rotatórios leves repetidamente até a desobstrução da região. Certifique-se de não deixar nenhum líquido entrar nas frestas.



Para limpar o estojo de carregamento

Utilize um pano apropriado e o umedeça levemente com água para limpar a parte externa do estojo. Cuidado para que o líquido não entre nas portas de carregamento USB. Para evitar danos aos contatos de metal, não coloque nada nas portas de carregamento. Utilize apenas materiais secos nos contatos de carregamento do estojo e do fone.



Para remover resíduos do conector USB, utilize uma escova limpa, seca e de cerdas macias. Aguarde o estojo de carregamento secar, antes de retomar sua utilização.



Importante! O que não fazer

Não lave os fones em água corrente. Não pressione fortemente a haste do cotonete na região obstruída. Não use objetos afiados ou materiais abrasivos para limpar os fones e não use materiais abrasivos para limpar o estojo de carga. Se houver dificuldade na realização do processo, deve-se interromper a atividade e entrar em contato com o pós-vendas da DL Eletrônicos.



10. Informações de segurança

Antes de usar e operar este dispositivo, leia as seguintes precauções para garantir um desempenho ideal do dispositivo e evitar uso perigoso ou operações não autorizadas.

- Não utilize os fones de ouvido enquanto dirige, e cumpra com os regulamentos relevantes em sua região ou país;
- Utilize apenas carregadores que estejam em conformidade com os padrões de segurança da ANATEL;
- O produto possui uma bateria embutida que não pode ser removida ou substituída por usuários ou assistências técnicas não autorizados. Para evitar danos à bateria ou ao produto, não desmonte, danifique, nem modifique a bateria. A mesma deve ser substituída apenas por uma assistência técnica autorizada. A bateria deve ser substituída por outra do mesmo modelo, caso contrário, pode haver defeitos no produto e riscos à segurança, como fogo e vazamento de líquido corrosivo;
- Descartar a bateria em fornos quentes, ambientes com altas temperaturas ou deixá-la sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa, pode resultar em explosão ou vazamento de líquido inflamável e/ou gases;
- O produto e sua bateria devem ser descartados de acordo com o descarte ecológico deste manual e leis locais;
- Não use este produto durante tempestades. Tempestades podem causar mau funcionamento do produto e aumentar o risco de choques elétricos;
- Caso note alguma vermelhidão ou inchaço na pele, pare imediatamente de usar o produto e procure assistência médica;
- Este produto não é um brinquedo e pode contar peças pequenas. Mantenha-o longe do alcance de crianças e animais;
- As informações do produto e suas certificações estão localizadas no estojo de carregamento;
-  Para prevenir a perda auditiva, não ouça em volume alto por um longo período;
-  Este símbolo indica a voltagem DC.

11. Especificações técnicas

Nome: Redmi Buds 6

Modelo: M2429E1

Frequência de operação: 2402-2480 MHz Potência máxima de saída: < 20 dBm (para EU)

Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C

Fones:

Alcance sem fio: 10 m (em ambiente aberto livre de obstáculos) Entrada: 5V 150mA

Conectividade sem fio: Bluetooth® 5.4

Estojo de carregamento: ---

Entrada: 5V --- 500mA

Saída: 5V --- 300mA



A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de [2,5] Watts exigidos pelo equipamento de rádio e máximo [5] Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

Nota: Devido às características de conexão do sinal Bluetooth, em ambientes densos com interferências de sinal eletromagnético de 2,4 GHz, pode haver desconexões ocasionais ou nenhum som.

Compatível com: este produto suporta apenas determinados sistemas Android ou iOS. Para obter informações detalhadas, consulte a página do produto em www.mi.com.

12. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

13. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito pela **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.