



Bem-vindo ao Redmi Go

Bandeja
do chip/
cartão de
memória



Botões de
Volume



Botão
Liga/
Desliga



Entrada Micro USB

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO, O GUIA DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O SMARTPHONE.

- Podem haver cobranças adicionais referentes à utilização de dados tais como mensagens, transferências, downloads, atualizações ou uso de serviços de localização, dependendo do plano de dados. Recomendamos a utilização da função Wi-Fi para grandes transferências de dados.
- Siga as recomendações e instruções de uso de aparelhos eletrônicos em locais proibidos, como em aviões, ambientes particulares e hospitais.
- Aplicativos padrões instalados no aparelho, estão sujeitos a atualizações periódicas e podem deixar de ter suporte sem aviso prévio. Para suporte de aplicativos instalados pelo usuário, contate os desenvolvedores ou distribuidores específicos.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados, além da perda de garantia.
- Alguns conteúdos podem apresentar diferenças de funcionalidades em seu dispositivo de acordo com a região, provedor de serviços ou software do dispositivo.



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo. Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Android Go

Este aparelho contém o sistema operacional **Android Go**. Desenvolvido com base no Android, oferece sistema Android puro, proporcionando mais armazenamento, melhor desempenho, economia de dados móveis e segurança.

Para mais informações, acesse:

www.android.com/versions/go-edition/

Como insiro os cartões SIM e o MicroSD?

Para ativar o serviço telefônico, insira um ou dois cartões/chips nano SIM de sua operadora. Você também pode adicionar um cartão MicroSD (não incluso no produto).

Insira o dispositivo de abertura no orifício lateral. Em seguida, retire a bandeja.




Insira um ou dois cartões nano SIM e cartão MicroSD de sua preferência, conforme a imagem à direita. Em seguida, recoloque a bandeja no aparelho.



Nota

- Consulte sua operadora e verifique a disponibilidade de serviços em sua localidade.
- Não é possível a utilização simultânea de duas redes de dados móveis ativas. Quando dois cartões SIM são utilizados, um deles suporta 4G enquanto o segundo suporta o 2G. Opte pelo uso de um ou de outro, através das configurações do aparelho.
- Este aparelho é compatível com as tecnologias 2G, 3G e 4G. Certifique-se que o cartão SIM inserido no aparelho, suporta as tecnologias mencionadas.

Como ligo e carrego a bateria do meu aparelho?



Pressione por 3 segundos o botão Ligar/Desligar até acender a luz da tela.

Aguarde alguns segundos enquanto as aplicações são carregadas. Siga as instruções na tela para começar.

Se o aparelho não iniciar, carregue por 3 horas contínuas, com seu carregador original. Em seguida, pressione por 3 segundos o botão Ligar.

Se, após os procedimentos acima o smartphone persistir em não ligar, faça contato com nossa central de atendimento.



SAC

0800 031 4201

atendimentoxiaomi@dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista,

Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900 | www.dl.com.br

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça é de 0,65 W/kg e no corpo é de 0,55W/kg.

A distância mínima de separação entre a parte traseira do smartphone com o corpo é de 1,0 cm.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br



As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis.

Imagens meramente ilustrativas.
Indústria brasileira.

Acessórios compatíveis com o produto:

- Carregador: MDY-09-EV
- Bateria: BN3A