



Manual do usuário

Fone Bluetooth REDMI Headphones Neo




Sumário

01.	Visão geral do produto	03
02.	Carregamento	03
03.	Ligando	04
04.	Desligando	04
05.	Como usar	05
06.	Conexão e pareamento	05
07.	Conexão com dois dispositivos	06
08.	Restaurar as configurações de fábrica	07
09.	Controles	08
10.	Conexão com o aplicativo	09
11.	Informações de segurança	09
12.	Especificações técnicas	11
13.	Descarte ecológico	12
14.	Canais de atendimento	13

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Fone Bluetooth REDMI Headphones Neo

01. Visão geral do produto

 Botão Multifuncional

 Botão Liga/Desliga



02. Carregamento

Carregue o fone utilizando um cabo USB-C (Tipo-C).

- Durante o carregamento, o indicador branco permanece aceso.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador será apagado.



Nota: este produto não acompanha cabo de carregamento.

03. Ligando

Com o fone desligado, pressione e segure o botão Liga/Desliga por 2 segundos.



04. Desligando

Com o fone ligado, pressione e segure o botão Liga/Desliga por 2 segundos para desligá-lo.



05. Como usar

Ao utilizar o fone, certifique-se de que a marcação "L" esteja no lado esquerdo e a marcação "R" no lado direito. Ajuste o arco da cabeça para um encaixe confortável e firme, proporcionando melhor desempenho do cancelamento de ruído e maior qualidade sonora.



06. Conexão e pareamento

1. Com o fone desligado, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 5 segundos, até que o indicador luminoso comece a piscar. O fone entrará no modo de pareamento. Caso nenhuma conexão seja estabelecida em até 1 minuto, ele sairá automaticamente do modo de pareamento e o indicador será apagado.

2. Ative o Bluetooth do dispositivo que deseja conectar. Em seguida, localize REDMI Headphones Neo na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis e selecione-o para realizar a conexão.

Nota: Na primeira vez em que for ligado, o fone entrará automaticamente no modo de pareamento Bluetooth. Nos

usos seguintes, ao ser ligado, ele irá se reconectar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth pareado, desde que este esteja dentro do alcance de conexão.



07. Conexão com dois dispositivos


O fone pode permanecer conectado a dois dispositivos Bluetooth simultaneamente.

Após conectar o fone ao primeiro dispositivo Bluetooth com sucesso, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 2 segundos para desligá-los.

Com o fone desligado, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 5 segundos, até que o indicador luminoso comece a piscar. O fone irá entrar no modo de pareamento. Em seguida, faça o pareamento com o segundo dispositivo Bluetooth.

Após a conclusão do pareamento, os fones permanecerão conectados automaticamente ao primeiro e ao segundo dispositivo.


Nota: A função de conexão com dois dispositivos vem ativada por padrão.



08. Restaurar as configurações de fábrica

Com o fone desligado, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 10 segundos, até que o indicador luminoso comece a piscar.

O fone irá restaurar as configurações de fábrica e entrará automaticamente no modo de pareamento. Caso nenhuma conexão seja estabelecida em até 1 minuto, ele sairá automaticamente do modo de pareamento e o indicador será apagado.



09. Controles



Toque uma vez no botão multifuncional



×1 / Chamadas: Atender / Encerrar chamada

×1 / Música: Reproduzir / Pausar

Toque duas vezes no botão multifuncional



×2 Chamadas: Rejeitar chamada

×2 Música: Próxima faixa

Toque três vezes no botão multifuncional



×3 Música: Faixa anterior

Pressione e mantenha pressionado o botão multifuncional. Alterna entre:



Cancelamento de Ruído



Modo Transparência

No modo Bluetooth, o botão multifuncional permite encerrar uma chamada com um toque e rejeitar uma chamada com dois toques.

Ao utilizar o fone no modo com fio, as funções do botão podem variar de acordo com o dispositivo conectado e o aplicativo utilizado. Consulte as configurações do controle em linha do dispositivo conectado e considere o funcionamento conforme o uso.

Nota: As preferências dos controles podem ser alteradas nas configurações de Bluetooth de smartphones Xiaomi ou nas configurações de gestos do aplicativo Xiaomi Earbuds.

10. Conexão com o aplicativo



1.Escaneie o código QR para baixar e instalar o aplicativo Xiaomi Earbuds e acessar recursos adicionais.

2.Siga as instruções exibidas no aplicativo para conectar o fone.

Nota: Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone esteja ativado. Durante o processo de conexão, mantenha o fone próximo ao dispositivo.

*O aplicativo Xiaomi Earbuds é compatível com dispositivos Android 7.0 ou superior e iOS 14.0 ou superior.

*Mantenha o aplicativo sempre atualizado para a versão mais recente.

11. Informações de segurança

Antes de utilizar este dispositivo, leia atentamente as instruções a seguir para garantir seu funcionamento adequado e evitar riscos decorrentes de uso inadequado ou não autorizado.

- Para evitar danos ao revestimento ou ao acabamento do fone, não limpe o produto com frequência utilizando álcool de alta concentração ou produtos de limpeza que contenham solventes (como perfumes). Recomenda-se limpá-lo delicadamente com um pano macio e seco ou levemente umedecido e secá-lo após a limpeza.

- As informações do produto e as certificações estão localizadas nos fones.

- Não utilize o fone enquanto estiver dirigindo e respeite a legislação vigente em sua região ou país.

- Para carregar este produto, utilize apenas cabos USB Tipo-C compatíveis com o modelo e adaptadores de alimentação certificados pela ANATEL.

- Não desmonte, perfure, esmague nem descarte o produto

no fogo, pois isso pode causar explosão.

- Este produto possui uma bateria de lítio integrada e não removível. Não tente substituí-la por conta própria. Para evitar danos ao produto ou à bateria, não desmonte nem modifique a bateria ou o dispositivo. O uso de uma bateria incompatível pode comprometer os mecanismos de segurança e causar incêndio, explosão ou vazamento de eletrólito. Caso a bateria apresente sinais de inchaço, interrompa imediatamente o uso do produto. Não descarte baterias usadas no lixo doméstico ou em aterros sanitários. O descarte do produto e de suas baterias deve ser realizado de acordo com a sessão de "Descarte Ecológico".

- Não exponha a bateria ao fogo, fornos aquecidos nem a submeta a esmagamento ou corte mecânico, pois isso poderá causar explosão.

- Não utilize este produto durante tempestades com raios. Isso pode provocar mau funcionamento e aumentar o risco de choque elétrico.

- Não deixe a bateria exposta a ambientes com temperaturas extremamente elevadas, pois isso poderá causar explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

- Não exponha a bateria a ambientes com pressão atmosférica extremamente baixa, pois isso poderá causar explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

- Este produto não é um brinquedo. Os fones e seus acessórios podem conter peças pequenas que representam risco de asfixia ou outros ferimentos. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

- Caso a pele apresente vermelhidão, irritação ou inchaço na área de contato com os fones, interrompa imediatamente o uso e procure orientação médica.

- O uso do Cancelamento de Ruído pode reduzir a percepção dos sons e alertas ao seu redor. Utilize esse recurso apenas quando estiver em um ambiente seguro.

-  Para evitar possíveis danos à audição, não utilize o produto em volume elevado por longos períodos.

- O símbolo  indica tensão em corrente contínua (CC).

12. Especificações técnicas

Nome: Headphones Sem Fio

Modelo: M2546E1

Porta de carregamento: USB Tipo-C

Entrada dos fones: 5 V $\equiv$ 600 mA

Conectividade sem fio: Bluetooth® 5.4

Temperatura de operação: 0°C a 45°C

Alcance sem fio: até 10m (em ambiente aberto, sem obstáculos)

Frequência de operação: 2400 MHz a 2483,5 MHz

Potência máxima de transmissão: <20 dBm (UE)

A marca nominativa Bluetooth® e seus logotipos são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Xiaomi Inc. é realizado sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Nota: Devido às características da conexão Bluetooth, podem ocorrer desconexões ocasionais ou interrupções no áudio em ambientes com interferência eletromagnética na frequência de 2,4 GHz.



Potência recomendada do carregador: Utilize um carregador com potência entre 2,5 W (mínimo) e 5 W (máximo) para obter a velocidade máxima de carregamento.

13. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

14. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número 0800 031 4201. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.