



## Manual do Usuário

---

### Material:

Revestimento: 100% poliéster

Enchimento: 100% espuma de polietileno

### Especificações:

TIPO DE FECHAMENTO: Zíper

RESISTENTE À ÁGUA: Sim

ALÇA AJUSTÁVEL Sim.

MULTI-COMPARTIMENTO Sim.

---



Lave à mão em água fria, não torça para escorrer, deixe secar ao ar a baixas temperaturas. A lavagem pode encolher ou desbotar a roupa, estas situações são consideradas normais. Os tecidos escuros desbotam facilmente, não utilize detergentes que contenham lixívia ou substâncias fluorescentes. Caso tenha alguma nódoa difícil de remover, tal como óleo, reduza a quantidade de detergente. Tenha em conta que, ao molhar ou torcer o tecido, poderá causar transferências de cor nos tecidos escuros. A exposição prolongada à luz solar direta ou a luzes fluorescentes pode causar descoloração.