Manual do usuário

Smartwatch Xiaomi S1 Active

OFICIAL BRASIL • OFICIAL BRASIL •

Sumário

1. Visão Geral do Produto
2. Conectando o Smartwatch
3. Como Usar o Smartwatch
4. Carregando o Smartwatch
5. Funções
6. Precauções de Segurança
7. Especificações Técnicas
8. Descarte Ecológico
9. Canais de Atendimento

OFICIAL BRASIL • OFICIAL BRASIL •

Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

⚠ **Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.**

OFICIAL BRASIL • OFICIAL BRASIL •

1. Visão Geral do Produto



Smartwatch

Base de carregamento

1 - Botão Liga/Desliga
2 - Tela
3 - Botão de atalho
4 - Alto-falante
5 - Microfone
6 - Sensor de pressão atmosférica (barômetro)
7 - Pontos magnéticos de contato
8 - Monitor de frequência cardíaca
9 - Conector USB

Nota: As ilustrações do produto, os acessórios e a interface deste manual são apenas para referência. O produto real e suas respetivas funções podem alterar de acordo com as melhorias realizadas no mesmo.

OFICIAL BRASIL

2. Conectando o smartwatch

Baixe e instale o aplicativo para gerenciar o Xiaomi Watch S1 Active e inicie a sessão na conta Xiaomi para acessar mais serviços.

a. Pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o smartwatch.

b. Para baixar e instalar o aplicativo, utilize o smartphone para ler o código QR na tela ou acesse sua loja de aplicativos para baixar e instalar o app. Se preferir, scaneie o QR Code abaixo:

Notas:

• Escaneie o QR Code e baixe a versão adequada do aplicativo, de acordo com o sistema do seu smartphone.

• As funções aqui mencionadas podem variar ligeiramente das informações do aplicativo devido a última atualização. Siga as instruções exibidas na tela.

c. Abra o app e faça o login na sua conta Mi. Selecione o smartwatch a ser adicionado e siga as instruções de pareamento com o seu smartphone.

Notas:

• Certifique-se que o Bluetooth do seu smartphone esteja habilitado e que o smartwatch esteja conectado ao seu smartphone.

• Durante o pareamento, certifique-se de que o código de pareamento exibido no smartwatch e no smartphone é o mesmo.

• Se o código de pareamento for exibido no smartwatch e não aparecer no smartphone, verifique se há alguma solicitação de pareamento nas notificações do smartphone.

3. Como utilizar o Smartwatch



1 - Toque e mantenha o dedo pressionado na tela principal para mudar o mostrador do smartwatch.
2 - Deslize para cima para abrir o painel de controle quando estiver na tela principal.
3 - Deslize para baixo para visualizar as notificações quando estiver na tela inicial.
4 - Deslize para a direita ou esquerda para mudar o widget quanto estiver na tela inicial.
5 - Deslize para a direita para voltar a página anterior quando estiver na tela inicial.

Botão de Ligar/Desligar

• Pressione o botão por 3 segundos para ligar o smartwatch. Quando estiver ligado, a tela exibirá opções para desligar, reiniciar e restaurar para as configurações de fábrica.

• Pressione o botão por 15 segundos para forçar a reinicialização.

• Pressione a tela inicial para acessar as funções do smartwatch.

• Pressione outras páginas para voltar a tela inicial.

Botão de Atalho

• Pressione a tela inicial para abrir os atalhos com as modalidades de exercícios e treinos escolhidos por você.

4. Carregando o Smartwatch



• Posicione o smartwatch na base de carregamento e certifique-se de que os pontos de contato, localizados na parte posterior e na base de carregamento estão em contato uns com os outros.

• Conecte o cabo USB da base a um adaptador de fabricante qualificado com tensão de saída 5V.
• A tela do smartwatch acenderá e exibirá o ícone de carregamento.

Notas:
• Se o smartwatch não ligar após um período sem uso, carregue-o por 1 minuto antes que o ícone de carregamento seja exibido.
• Limpe os pontos de contato antes de carregar o smartwatch para retirar resíduos de suor ou umidade.

5. Funções

Amazon Alexa
• Sabendo do tamanho limitado da tela do smartwatch, nem todas as funcionalidades da Alexa terão suporte. Acesse o aplicativo para visualizar as instruções e funções disponíveis.
• Para encontrar países, regiões e idiomas suportados pela Alexa ou para obter funções adicionais, acesse o aplicativo da Amazon Alexa.
• Para usar o serviço de voz da Alexa mantenha o smartwatch conectado ao Bluetooth do smartphone e certifique-se de que a rede do mesmo esteja disponível.
• Para obter mais informações sobre as funções mencionadas acima, conecte o smartwatch ao app e visualize as instruções.

6. Precauções de Segurança

• Ajuste confortavelmente a pulseira do smartwatch ao redor do pulso e mantenha cerca de um dedo de distância do osso do pulso. Não deixe a pulseira frouxa pois isso afeta a coleta de dados realizada pelo sensor de frequência cardíaca;
• Quando for medir a frequência cardíaca mantenha o pulso inerte;
• O smartwatch possui um nível de resistência à água de 5 ATM (50 metros de profundidade). Pode ser usado na piscina, durante nados próximos à costa ou durante outras atividades aquáticas de pouca profundidade. Não use o smartwatch durante em banhos de chuveiro com água quente, em saunas ou para fazer mergulho. Lembre-se de evitar que o smartwatch seja atingido de forma direta por correntes fortes de água durante a realização de atividades aquáticas. A função de resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo.
• A tela do smartwatch não suporta operações subaquáticas, portanto, quando o relógio entrar em contato com água, limpe o excesso de água com um pano macio antes de usá-lo novamente.
• Durante o uso diário, mantenha a pulseira bem ajustada; nem muito frouxa e nem muito apertada. Mantenha a área de contato com a pele sempre seca e limpe a pulseira regularmente com água. Interrompa o uso imediatamente se notar alguma reação alérgica na pele e procure assistência médica se a área de contato com a pele

apresentar sinais de vermelhidão ou inchaço. Devito ao atrito causado pelo uso do smartwatch durante os exercícios, a pele pode apresentar algum tipo de irritação. Se este for o caso, pare de usar o S1 Active.

• Use o cabo de carregamento incluso na caixa para realizar o carregamento do smartwatch e um adaptador de energia de fabricantes qualificados.

• Certifique-se de que o adaptador, o cabo de carregamento e o smartwatch estejam em um ambiente seco durante o carregamento. Não toque esses acessórios com as mãos molhadas e não os exponha à chuva e outros líquidos.

• Quando o cabo de carregamento estiver conectado à energia, garanta que substâncias condutoras não sejam absorvidas pelo mesmo, do contrário, pode haver um curto circuito.

• Use o smartwatch a uma temperatura entre -10 °C e os 45 °C. Quando a temperatura ambiente é muito elevada ou extremamente baixa, poderá ocorrer o mau funcionamento do smartwatch.

• Não desmonte, bata ou esmague a bateria. Interrompa o uso da bateria imediatamente caso detecte inchaço ou vazamento de líquido.

• Nunca atire o smartwatch ou a respectiva bateria ao fogo, pois poderá ocorrer uma explosão.

• O smartwatch não é um dispositivo médico. Quaisquer dados ou informações fornecidos pelo mesmo não deverão ser usados para efeitos de diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.

• O smartwatch e seus respetivos acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o smartwatch e os respetivos acessórios longe das

crianças para evitar que estas corram perigo de asfixia ou outros perigos de lesões.
• Este smartwatch não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de crianças.

7. Especificações Técnicas

Nome: Xiaomi Watch S1 Active
Modelo: M2116W1
Tipo de dispositivo: rede Wi-Fi de 2,4 GHz/dispositivo Bluetooth
Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth® 5.2
Capacidade da bateria: 470 mAh
Tensão de entrada: DC 5,0 V
Corrente de entrada: 500 mA máx.
Compatível com: Compatível com as versões Android 6.0 ou superior / iOS 10 ou superior

Para obter mais informações, acesse a página smartwatch em **www.mi.com**.

OFICIAL BRASIL FORUM

8. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

• Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: https://greeneletron.org.br/lista-completa

• Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: https://greeneletron.org.br/localizador

• Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

9. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.
Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: https://checkmi.dl.com.br/

Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201.** Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.