

Manual do usuário

Fones de ouvido Bluetooth Mi Sports Bluetooth Earphones



Sumário:


01. Iniciando	3
02. Carregando os fones de ouvido	5
03. Padrão de fábrica	6
04. Atender ligações	6
05. Rejeitar ligações	7
06. Rediscagem para o último número	7
07. Mudo	8
08. Pareando com dois celulares	8
09. Atender duas chamadas e alternar entre elas	9
10. Alterando som entre fone de ouvido e celulares	9
11. Play/Pause	9
12. Assistente de Voz	9
13. Especificações	10
14. Canais de Atendimento	10

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.


Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

01 Iniciando

Selecione o tamanho da ponteira de silicone.



Grande



Médio




Pequeno




As ponteiros de silicone médias, atendem a maioria das pessoas. Experimente-as antes de decidir trocar por outra de tamanho diferente.

Como inserir na orelha.



Coloque o gancho atrás da sua orelha e insira o fone de ouvido de modo que a ponteira de silicone fique confortável.



Mova o microfone para perto da sua boca para que o som saia melhor durante as conversas.

Pareamento




O fone de ouvido estará pronto para o pareamento quando for usado pela primeira vez. Caso necessite parear novamente, mantenha pressionado o botão até que o LED indicador pisque rapidamente na cor branca.




Ligue o Bluetooth do celular e localize o "Mi Sports Bluetooth Earphones".

02 Carregando os fones de ouvido

Quando a bateria estiver baixa, o LED indicador passará a piscar na cor vermelha e emitirá alertas sonoros.




03 Padrão de fábrica



Quando estiver carregando, toque e segure o botão multifunção até que o LED indicador fique alternando entre vermelho e branco.


04 Atender ligações

Toque no botão multifunção para atender uma ligação (o LED indicador piscará rapidamente na cor branca).



05 Rejeitar ligações

Toque no botão multifunção para atender uma ligação (o LED indicador piscará rapidamente na cor branca).




06 Rediscagem para o último número

Quando o fone estiver no modo standby, toque duas vezes no botão multifunção para discar novamente.


OBS:

- Alguns celulares irão discar novamente para o último número, outros celulares irão discar novamente para o número mais recente da lista de chamadas (pode ser uma chamada perdida, discada ou recebida). Isso acontece devido a diferentes configurações entre os modelos de celulares.
- Quando o fone estiver pareado com 2 celulares simultaneamente, ligará para o último número discado do primeiro celular que foi pareado com o fone.





07 Mudo

Pressione duas vezes o botão de multifunção entre as conversas.




08 Pareando com dois celulares

- Desligue o fone de ouvido após ter feito o pareamento com o primeiro celular.
- Toque e segure o botão multifunções, até que o LED indicador fique piscando rapidamente na cor branca.
- Efetue o pareamento com o fone de ouvido, utilizando o segundo celular.



Segundo celular

- Após o pareamento com o segundo celular, pegue o primeiro celular e mande conectar novamente com o fone de ouvido. Desta maneira, os dois celulares estarão pareados com o fone de ouvido.



Primeiro telefone

09 Atender duas chamadas e alternar entre elas

Quando você receber uma ligação no segundo celular enquanto estiver em outra ligação no primeiro celular, pressione duas vezes o botão de multifunção para colocar a primeira ligação em espera e alterar para o segundo celular. Pressione duas vezes o botão de multifunção, sempre que quiser alterar as ligações.

10 Alterando som entre fone de ouvido e celulares

Quando atender uma ligação, toque e segure por um segundo o botão multifunção para alterar entre o fone de ouvido e o celular.

11 Play/Pause

Pressione o botão de multifunção para reproduzir ou pausar a música.

12 Assistente de Voz

Pressione e segure o botão de multifunção por 1 segundo, para ativar o assistente de voz. Por exemplo, "Siri", ou "OK Google".

13 Especificações

Tamanho: 27 × 29 × 30mm

Tempo de carregamento: 2 horas

Tempo de espera: 280 horas

Bluetooth: 4.1 - HFP / A2DP / HSP / AVRCP

Tipo de bateria: Lithium-ion polymer

Modelo: YDLYEJ01LM

Peso: 18g

Faixa de alcance: 10m

Tempo máximo de reprodução: 7 horas

Capacidade da bateria: 100mAh

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

14 Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 www.dl.com.br, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 atendimentoxiaomi@dl.com.br

 0800 031 4201

Para mais informações, acesse www.mi.com.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br