




Bem-vindo ao
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G



Botões de
Volume



Botão
Liga/Desliga



Entrada USB
Tipo-C

POR FAVOR, LEIA O GUIA DE INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE, ANTES DE UTILIZAR O SMARTPHONE.

MIUI

Vem instalado no **Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G**, o sistema operacional personalizado MIUI. Este, tem como base o Android que oferece fácil manuseio e tem atualizações frequentes sugeridas por mais de 500 milhões de usuários ativos no mundo inteiro.

Para visualizar o manual completo do Sistema Operacional MIUI, acesse o QR Code abaixo:





Como insiro os cartões SIM?

Para ativar o serviço telefônico, insira um ou dois cartões/chips nano SIM de sua operadora. Você também pode adicionar um cartão MicroSD (não incluso no produto).

Insira o dispositivo de abertura no orifício inferior. Em seguida, retire a bandeja

Insira os cartões nano SIM e cartão MicroSD de sua preferência, conforme a imagem à direita. Em seguida, recoloque a bandeja no aparelho.

A bandeja deste modelo, permite apenas o uso de dual chip nano SIM ou um nano SIM mais um cartão MicroSD.



Nota:

- Consulte a sua operadora e verifique a disponibilidade de serviços em sua localidade.
- Este aparelho permite a utilização da tecnologia 5G em ambos nano SIM cards. Esta função requer a disponibilidade dos serviços da operadora local. Para optar pelo uso de um ou de outro chip de dados, acesse as configurações do aparelho.
- Este aparelho é compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G e 5G. Certifique-se que o cartão SIM inserido no aparelho, suporta as tecnologias mencionadas.
- Podem haver cobranças adicionais referentes à utilização de dados tais como mensagens, transferências, downloads, atualizações ou uso de serviços de localização, dependendo do plano de dados. Recomendamos a utilização da função Wi-Fi para grandes transferências de dados.
- Siga as recomendações e restrições de uso de aparelhos eletrônicos em locais como aviões, ambientes particulares e


hospitais.

- Aplicativos instalados no aparelho, estão sujeitos a atualizações periódicas e podem deixar de ter suporte sem aviso prévio. Para obter suporte aos aplicativos, contate os desenvolvedores ou distribuidores específicos.

- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho, corrupção ou perda de dados, além da perda da garantia.

- Alguns conteúdos podem apresentar diferenças nas funcionalidades do dispositivo, de acordo com a região, provedor de serviços ou software do mesmo.

Como ligo e carrego a bateria do meu aparelho?



Pressione por 3 segundos o botão Liga/Desliga até que a luz da tela acenda.

Aguarde alguns segundos enquanto as aplicações são carregadas. Siga as instruções na tela para começar.

Se o aparelho não iniciar, carregue-o por 3 horas seguidas com o carregador original. Em seguida, pressione por 3 segundos o botão Ligar. Se, após os procedimentos acima o smartphone persistir em não ligar, entre em contato com a nossa central de atendimento.



DICAS

Como registro e configuro minha conta Mi Cloud?

Oferecemos a conta Mi Cloud, que permite sincronizar os seus dados armazenados em vários dispositivos, realizar backup, localizar seu dispositivo, acessar as fotografias, contatos, registros de chamadas, mensagens e muito mais, de qualquer lugar do mundo.

Faça o cadastro ou login na sua conta, na primeira vez que iniciar o aparelho. Como alternativa, você pode fazer o cadastro tocando em "Adicionar conta" no menu "Configurações".

Recomendamos sempre manter o backup do seu smartphone, atualizado. Para configurar, acesse o menu "Configurações", deslize a tela até encontrar "Contas" e toque no nome da sua conta Mi. Se o seu smartphone for corrompido ou ficar inoperante por algum motivo, seus arquivos não serão perdidos. Você poderá recuperá-los no Mi Cloud sempre que quiser.



SAC

0800 031 4201

sac@dl.com.br

| sac@mibrasil.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900 | www.dl.com.br

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo. Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.



As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis. Imagens meramente ilustrativas. Indústria brasileira.