



Manual do usuário

Removedor de Bolinhas e Fiapos 2



Sumário


01. Visão geral do produto	3
02. Modo de uso	4
03. Status do LED Indicador	6
04. Carregando	6
05. Cuidados e manutenção	7
06. Proteção ambiental	9
07. Solução de problemas	11
08. Informações de segurança	12
09. Especificações técnicas	13
10. Descarte ecológico	14
12. Canais de atendimento	15



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.





**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Removedor de Bolinhas e Fiapos 2

01. Visão geral do produto




Observação:

As ilustrações do produto e dos acessórios presentes neste manual do usuário são apenas para fins ilustrativos. O produto e suas funções podem variar em relação às ilustrações devido a atualizações e aprimoramentos do produto.

02. Modo de uso


Para evitar danos às roupas, tenha cuidado ao utilizar o removedor de fiapos nas seguintes áreas:



Observação:


Antes de ligar o removedor de fiapos, certifique-se de que a tampa das lâminas e o reservatório de fiapos estejam corretamente instalados. Caso contrário, o aparelho poderá não ligar corretamente.

Pressione o Botão Liga/Desliga "ⓘ" para ligar e desligar o removedor de bolinhas e fiapos.



1. Remova bolinhas e fiapos rapidamente

Posicione a tampa da lâmina sobre o tecido e deslize-a suavemente para a esquerda e para a direita.




2. Remova bolinhas e fiapos mais difíceis

Deslize no sentido das fibras do tecido ou transversalmente a elas.




3. Uso em tecidos finos

Dobre a peça de roupa em duas camadas e coloque-a sobre uma superfície rígida, como uma tábua de passar, para remover bolinhas e fiapos.



4. Uso em roupas com aplicações ou enfeites

Ao deslizar o aparelho, evite as partes em relevo.



5. Uso em áreas com trama do tecido

Deslize o aparelho no sentido da trama.


03. Status do LED Indicador

Indicação de bateria	
Status do Removedor de Bolinhas e Fiapos	Status do Indicador
Bateria suficiente	Branco aceso continuamente
Bateria fraca	Laranja piscando
Bateria esgotada	Indicador laranja apagado
Carregando	Branco pulsando
Carga completa	Branco aceso continuamente

04. Carregando

- a. Desligue o removedor de bolinhas e fiapos antes de carregá-lo. Carregue-o em um ambiente seco e em temperatura ambiente.
- b. Conecte o cabo de carregamento à porta de carregamento e utilize um adaptador de energia compatível, em conformidade com as normas de segurança aplicáveis, para carregar o removedor de bolinhas e fiapos.
- c. Antes de iniciar o carregamento, certifique-se de que a fonte de alimentação seja compatível com a entrada do aparelho (5 V = 1 A) para evitar riscos à segurança ou danos ao produto.

- d.** Durante o carregamento, o LED indicador pulsa na cor branca. Quando a carga estiver completa, o LED indicador branco permanece aceso continuamente. Uma carga completa leva aproximadamente 2 horas após a bateria ser totalmente descarregada.



Porta de Carregamento USB-C


Observação:

O removedor de bolinhas e fiapos não pode ser ligado nem utilizado durante o carregamento.


05. Cuidados e manutenção

Observação:


Antes da limpeza e da manutenção, desconecte o cabo de alimentação e desligue o removedor de bolinhas e fiapos.




1. Desligue o Removedor de Bolinhas e Fiapos




2. Remova a Tampa da Lâmina




3. Remova a lâmina na direção indicada pela seta.




4. Limpe a tampa da lâmina com a escova de limpeza.




5. Limpe a lâmina com a escova de limpeza.



6. Limpe o compartimento da lâmina com a escova de limpeza.



7. Remova e limpe o coletor de fiapos.



8. Reinstale a lâmina, a tampa da lâmina e o coletor de fiapos, nessa ordem.

Observações:

- Tenha cuidado para não cortar as mãos ao remover ou reinstalar a lâmina.
- Não pressione nem bata com força na tampa da lâmina.
- Limpe o removedor de bolinhas e fiapos com um pano seco.
- Esvazie o coletor de fiapos regularmente.
- O símbolo mostrado à direita indica que o removedor de bolinhas e fiapos não deve ser lavado com água. Mantenha-o sempre seco.



06. Proteção ambiental


Quando o removedor de bolinhas e fiapos atingir o fim de sua vida útil, remova, descarte e recicle a bateria integrada de acordo com as leis e regulamentações locais do país ou da região onde o produto é utilizado. Caso a bateria não possa ser removida, recomenda-se descartar o removedor de bolinhas e fiapos em conformidade com os regulamentos locais para descarte de resíduos domésticos.

Observações:


- A bateria deve ser removida antes do descarte do removedor de bolinhas e fiapos.
- Desligue o removedor de bolinhas e fiapos antes de remover a bateria.
- Descarte a bateria de forma segura.

Remoção da bateria

- Desconecte a alimentação e certifique-se de que a bateria esteja completamente descarregada antes de removê-la.
- Remova a lâmina. Utilize uma chave Phillips para remover os dois parafusos localizados sob a lâmina. Em seguida, utilize uma chave de fenda de ponta chata para abrir a carcaça cuidadosamente.



- Utilize uma chave Phillips para remover os parafusos da placa de circuito. Em seguida, usando uma tesoura, corte cuidadosamente os fios que conectam a bateria à placa de circuito, um de cada vez. Não corte vários fios simultaneamente. Após o corte, isole cada extremidade exposta dos fios com fita isolante para evitar curto-circuito.



07. Solução de problemas

Problemas	Causas possíveis	Soluções
O removedor de bolinhas e fiapos não funciona	Nível de bateria baixo	Carregue a bateria em tempo hábil.
	Tampa da lâmina ou coletor de fiapos não instalado corretamente	Reinstale a tampa da lâmina ou o coletor de fiapos.
Motor trava ao iniciar, não gira ou a lâmina apresenta mau funcionamento	Acúmulo de fiapos na lâmina	Remova os fiapos da lâmina em tempo hábil.
O ruído ao iniciar é muito alto	Lâmina não instalada corretamente	Reinstale a lâmina.
	Tampa da lâmina deformada ou danificada	Substitua a tampa da lâmina.
	Lâmina deformada ou danificada	Substitua a lâmina.
Baixo desempenho na remoção de fiapos	Tampa da lâmina deformada ou danificada	Substitua a tampa da lâmina.
	Lâmina deformada ou danificada	Substitua a lâmina.
	Nível de bateria baixo	Carregue a bateria em tempo hábil.
	Excesso de fiapos no coletor de fiapos	Esvazie o coletor de fiapos.

O LED indicador não acende	Bateria descarregada	Carregue a bateria em tempo hábil.
Erro de carregamento	Cabo de carregamento danificado	Substitua o cabo de carregamento.
	Bateria danificada	Entre em contato com a assistência técnica.

08. Informações de segurança

- O produto possui uma bateria embutida que não pode ser removida ou substituída. Para evitar danos à bateria ou ao produto, não desmonte e nem modifique a bateria. A mesma deve ser substituída apenas por assistência técnica autorizada. A bateria deve ser substituída por outra do mesmo tipo, do contrário, pode haver defeito e riscos à segurança (fogo, explosão, vazamento de líquido corrosivo);
- O produto e sua bateria devem ser descartados de acordo com o descarte ecológico deste manual e leis locais;
- Não desmonte, bata, esmague, modifique ou repare este produto, pois pode haver fogo ou o estrago total do produto;
- Mantenha este produto fora do alcance dos olhos das crianças e dos pets;
- Este produto não é um brinquedo e pode conter peças pequenas. Mantenha-o longe do alcance de crianças;
- Não descarte a bateria em fornos quentes, fogo, água ou outros líquidos, pois isso pode resultar em uma explosão, vazamento de líquido inflamável ou gás;
- A bateria que estiver sujeita a pressão do ar extremamente baixa, pode explodir ou vazar líquidos inflamáveis ou gás;

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído de acordo com as orientações do fabricante.
- Não enxágue o produto com água e certifique-se que o produto esteja seco antes de ligá-lo.

09. Especificações técnicas

- **Nome do produto:** Removedor de Bolinhas e Fiapos
- **Modelo do produto:** MQXJQ01LF
- **Tempo de carregamento:** Aprox. 2 horas
- **Entrada nominal:** 5 V = 1 A
- **Potência nominal:** 5W
- **Peso líquido:** 190 g
- **Dimensões do produto:** 60 × 80 × 148 mm

Bateria de Íons de Lítio Recarregável

- **Modelo:** 18650
- **Capacidade:** 1300 mAh
- **Tensão nominal:** 3,7 V

10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

greeneletron.org.br/lista-completa

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/onde-descartar

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green

12. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: **checkmi.dl.com.br**



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 **www.dl.com.br**

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.