



Manual do usuário

# Modelador Elétrico de Cílios InFace



## Sumário

<b>01.</b> Usando o produto InFace	03
<b>02.</b> Modelador de Cílios InFace	03
<b>03.</b> Precauções	03
<b>04.</b> Detalhes do produto	04
<b>05.</b> Modos de uso	05
<b>06.</b> Dicas	05
<b>07.</b> Problemas comuns	06
<b>08.</b> Especificações técnicas	06
<b>09.</b> Descarte ecológico	07
<b>10.</b> Canais de atendimento	08



Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.**



Modelador Elétrico de Cílios InFace

## 01. Usando o produto InFace

O Modelador de Cílios é um instrumento desenvolvido e fabricado de forma independente pela Shenzhen inFace Technology Co., Ltd, que é afiliada à Shenzhen Migoosmart Co, Ltd. Desde a fundação da companhia, todos os designs e os conceitos de praticidade, funcionalidade e segurança visam criar produtos com inteligentes com tecnologia e inovação.

## 02. Modelador de Cílios InFace

Curvatura de 360° para os cílios | Configuração rápida e duradoura | Controle inteligente de temperatura



## 03. Precauções

Use o cabo tipo-C que acompanha este produto para conectar o cabo USB de carregamento e evite falhas.

Se o produto apresentar falhas ou deformações, não o utilize novamente a fim de evitar acidentes.

Não coloque este produto na água ou qualquer outro líquido.

- Mantenha o produto totalmente seco quando estiver em carregamento e em seguida desconecte-o da fonte de energia;
- Este produto contém bateria de lítio, portanto não o jogue ao fogo ou armazene-o em ambientes com altas temperaturas;
- Quando estiver carregando este produto, mantenha-o longe de campos magnéticos fortes (como um fogão por indução, etc);
- Não permita que crianças usem este produto, armazene-o em locais de difícil acesso a elas;
- Não use este produto perto de materiais inflamáveis como álcool, gasolina, removedor de esmalte, spray, etc;
- Não use o produto perto de banheiras, no chuveiro e locais que possuam muita água. Evite acidentes;
- Não desmonte ou repare este produto sozinho. Contate o serviço de pós-vendas do local de compra para manutenções e reparos;
- Não use este produto no banheiro ou chuveiro;
- Siga as regras de segurança do ISO 3864 que identifica aparelhos elétricos que podem ser levados para o banheiro, mas não devem ser utilizados nas proximidades do chuveiro, pia ou recipiente com água.

## 04. Detalhes do produto

Contém na embalagem:



Manual do usuário e garantia



Cabo de carregamento



Pincel de limpeza



1x Modelador Elétrico de Cílios InFace

**Nota:** As ilustrações e descrições de funções relevantes do produto, mostradas neste manual, assim como as explicações de alguns substantivos, são apenas para referência. Os usuários devem se basear no produto real. Em vista da consistente política de melhoramento dos produtos InFace, nós nos reservamos o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

## 05. Modos de uso

- a. Pressione o botão de Power por 2 segundos para Ligar/Desligar e para alternar entre os níveis.
- b. O primeiro nível de temperatura é de 60°C, o segundo é de 85°C e o terceiro é de 95°C.
- c. Há um período de 10 segundos de aquecimento antes da inicialização. Quando o produto estiver aquecendo, a luz vermelha acende e após o aquecimento a luz branca aparece.
- d. Quando o nível de bateria estiver baixo, a última luz branca da bateria pisca várias vezes para lembrá-lo de recarregar o produto.
- e. Após o carregamento, a bateria permanece estável e ligada.

\*Nível de bateria ( ■■■ ), Nível de bateria com 0-30% ( ■■■ ), nível de bateria com 30-60% ( ■■■ ), e nível de bateria com 100% da carga ( ■■■ ).

## 06. Dicas

- Aplique a máscara de sua preferência na raiz dos cílios, mova-a para a ponta dos cílios rapidamente e repita o movimento;
- Pré-aqueça o modelador de cílios, mantenha-o pré-aquecido com a cabeça da escova em rotação na raiz dos cílios por 3 segundos;
- Mova a cabeça da escova do modelador de cílios da raiz para a ponta dos cílios e repita o movimento de curva de 3 a 5 vezes.

## 07. Problemas Comuns

### a. Quando tempo dura a bateria do produto com apenas uma carga?

De acordo com os cálculos feitos com base em 5 minutos de uso, é possível usar o produto por mais de 12 vezes por carga total.

### b. Queima os meus olhos durante o uso?

Não, devido ao design anti-queimadura do produto que ao mesmo tempo penteia e modela os cílios, deixando-os lisos e arrumados.

### c. Posso usar máscara com o modelador de cílios?

Sim, inclusive recomendamos o uso de máscara para obter resultados melhores. A máscara, além de proteger os cílios, aumenta o efeito curvado e penteado.

### d. Qual é a temperatura ideal para usar o produto?

Os cílios são mais finos e duros do que outros pêlos. Precisam de uma certa temperatura para proporcionarem o efeito desejado. Geralmente, temperaturas acima de 70°C são ideais, quando os cílios se aquecerem, repita de 3 a 5 vezes o movimento para modelar os cílios. O efeito é melhor.

### e. Como limpo o produto após o uso?

Após o uso, a máscara contaminará o dispositivo, portanto, após usá-lo, limpe-o com o pincel que acompanha o produto ou com cotonetes de algodão. Mantenha-o sempre limpo para o próximo uso.

## 08. Especificações técnicas

Nome: inFace Eyelash Curler

Voltagem de carregamento: 5V

Tensão nominal: 3.7V

Método de carregamento: USB / cabo de carregamento  
Modelo do produto: ZH-02D  
Potência de carregamento: 2W  
Potência Nominal: 3.5W

## 09. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)



## 10. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.